

# AVANT®

## Redskabsmanual



## Overfaldsgreb

Varenummer:


For 400- til 700-serien og R-serien:

A2868

A36299

A36313

A36319





Læs denne manual omhyggeligt inden redskabet tages i brug og følg alle instruktioner.

Gem denne manual til senere brug.

Producent:

**AVANT**<sup>®</sup>  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1. Forord</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Designet til at blive brugt</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Sikkerhedsinstruktioner</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Tekniske specifikationer</b> .....	<b>9</b>
4.1    Advarselsmærkater og redskabets hovedkomponenter .....	9
<b>5. Tilkobling af redskab</b> .....	<b>11</b>
5.1    Tilslutning og frakobling af hydraulikslangerne .....	12
<b>6. Brugsanvisning</b> .....	<b>14</b>
6.1    Kontrollér inden brug.....	15
6.2    Brug af overfaldet .....	15
6.3    Håndtering af materiale.....	16
6.4    Ekstra tiltadapter .....	17
6.5    Foderbordskraber (ekstraudstyr) .....	17
<b>7. Vedligeholdelse og service</b> .....	<b>18</b>
7.1    Inspektion af hydrauliske komponenter.....	18
7.2    Inspektion af metalkonstruktioner.....	19
7.3    Rengøring af redskabet.....	19
7.4    Smøring.....	19
<b>8. Garantibetingelser</b> .....	<b>20</b>


## I. Forord

AVANT Tecno Oy vil gerne takke dig for købet af dette redskab til din AVANT minilæsser. Det er designet og fremstillet på baggrund af flere års produktudvikling og erfaring. Ved at gøre dig bekendt med denne vejledning og følge instruktionerne, højner du egen sikkerhed og sikrer pålidelig drift og lang levetid for udstyret. Læs instruktionerne grundigt inden brug af redskabet eller udførsel af service.

Formålet med denne manual er at hjælpe dig til at:

- bruge redskabet på en sikker og effektiv måde
- observere og forebygge farlige situationer
- holde udstyret intakt og sikre det en lang levetid

Følgende advarselssymboler anvendes i hele vejledningen til at angive faktorer, der skal tages i betragtning for at mindske risikoen for person- eller materielskade:

	<b>ADVARSEL:</b>
	<p>Dette sikkerhedssymbol henviser til vigtig sikkerhedsinformation i denne manual. Det advarer om en umiddelbar fare, som kan forvolde alvorlig personskade.</p> <p>Læs symbolteksten grundigt og sørg for at andre brugere af redskabet også kender til advarslerne, da der er risiko for personskade.</p>

### BEMÆRK

Dette symbol henviser til oplysninger om korrekt drift og vedligehold af udstyret .

Manglende overholdelse af instruktioner, der ledsager symbolet, kan føre til materielsvigt eller anden skade.

Med disse instruktioner kan selv en uerfaren bruger anvende redskabet og minilæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Manualen indeholder også vigtige instruktioner til den erfarne AVANT bruger. Sørg for at alle personer, der anvender minilæsseren, har fået den nødvendige instruktion og har sat sig ind i minilæsserens og redskabernes manualer, inden udstyret tages i brug. Brug af udstyret til andre formål, eller på andre måder, end beskrevet i denne manual er forbudt. Opbevar denne manual i hele udstyrets levetid. Sørg for at den nye ejer får udleveret manualen, hvis du sælger eller overdrager udstyret. Hvis manualen bliver væk eller ødelagt, kan du henvende dig til forhandleren eller producenten for at få en ny. Som følge af kontinuerlig produktudvikling, kan nogle af detaljerne i denne vejledning afvige fra dit udstyr. Denne manual er en oversættelse af den originale engelske manual.

Ud over sikkerhedsinstruktionerne i denne manual, bør du overholde alle erhvervmæssige sikkerhedsbestemmelser, gældende lovgivning og øvrige restriktioner i forbindelse med brug af udstyret. Især skal restriktioner omkring brug af udstyret på offentlig vej undersøges og overholdes. AVANT Tecno Oy forbeholder sig retten til at ændre i manualens indhold uden forudgående varsel.

## 2. Designet til at blive brugt

AVANT Overfaldsgreb er et redskab, der er beregnet til brug med AVANT minilæssere vist i tabel 1. De er beregnet til at flytte eller distribuere ensilage og andet løst materiale, hvor redskabets stærke overfald sikrer godt greb om materialet. Overfaldsgrebene er også velegnede til transport af baller, afhængigt af læsserens løftekapacitet. Med det fleksible og kraftfulde udstyr, fordeles ensilagen nemt og hurtigt.

Der findes en foderbordskraber med gummikant (ekstraudstyr), som gør det nemt at rydde foderbordet inden fordeling af frisk ensilage. Foderbordskraberen passer på alle overfaldsgrebe. Foderbordskraberen kan monteres, uden at forlade førersædet.

Overfaldsgrebens nedre tænder er lavet af hærdet stål, og de kan udskiftes. I standardkonfigurationen er overfaldsgrebene designet til at undgå kontakt med læsserens frontdæk. I situationer, hvor der er behov for øget tippevinkel, kan den ekstra tiltadapter A36337 bruges, dette gælder dog ikke for den mindste overfaldsgreb-model. Ved brug af tiltadapter, er det førerens ansvar at undgå kontakt med læsserens frontdæk.

Redskabet er designet til at være så vedligeholdelsesfrit som muligt. Almindeligt vedligehold kan udføres af føreren. Krævende reparationer og vedligeholdelsesopgaver skal udføres af fagfolk. Alt vedligehold skal udføres iført korrekt sikkerhedsudstyr. Brug kun originale reservedele. Reservedelskatalog kan fås hvis det ønskes, spørg din forhandler.

Gør dig bekendt med manualens instruktioner om service og vedligehold. Kontakt din AVANT forhandler hvis du har yderligere spørgsmål, mangler reservedele eller skal have udført service.

**Tabel 1 - Overfaldsgreb - Egnede AVANT minilæssere**

AVANT		216	313S	419	525LPG	630	745
		218	320S	420	R28	R35	750
		220	320S+	520	528	635	760
				R20		640	
A2868	800 mm	-	•	(•)	-	-	-
A36299	900 mm	-	•	•	-	-	-
A36313	1050 mm	-	•	•	•	•	-
A36319	1300 mm	-	-	(•)	•	•	(•)

Kompatibilitetsanbefalingerne er baseret på læsserens bredde, løftekapacitet og tilstrækkelig brydekraft. Normalt skal redskab og læsser være nogenlunde lige brede. Ved brug af et for bredt redskab falder den faktiske brydekraft og dermed forringes den totale ydelse. Brug lastdiagrammet i læsserens manual til at vurdere læsserens løftekapacitet. Når redskabet benyttes med modeller, der er markeret med (•), kan den fulde ydeevne ikke opnås. Der kan være behov for yderligere kontravægt.

For kompatibilitet med en læssermodel, der ikke er vist i tabellen, kontakt din Avant forhandler.

### 3. Sikkerhedsinstruktioner

Tænk på at sikkerhed er et resultat af flere faktorer. En AVANT minilæsser med redskab er en stærk kombination med mange kræfter, og forkert eller skødesløs brug kan medføre alvorlig person- eller materielskade. Alle brugere bør derfor gøre sig bekendt med manualerne til både minilæsseren og redskaberne, inden udstyret tages i brug. Brug aldrig udstyret, hvis du ikke er bekendt med dets anvendelse og de dermed forbundne farer.



**ADVARSEL:** Misbrug, uforsigtig brug eller brug af et redskab, der er i dårlig stand, kan forårsage alvorlige skader. Sørg for at du er bekendt med minilæsserens styring og tilkobling af redskaber - afprøv gerne funktionerne på et sikkert sted inden arbejdet påbegyndes. Gennemgå især korrekt og sikker standsning af udstyret. Læs alle sikkerhedsprocedurer inden brug.

#### Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før brug af redskabet



**ADVARSEL**

- Ved montering af redskabet på minilæsseren, **skal du sikre dig at låsestifterne på minilæsserens hurtigskiftplade er i nederste position og at de har fastlåst redskabet til minilæsseren.** Flyt eller løft aldrig et redskab, der ikke er låst fast.
- Overfaldsgreb må kun anvendes af én bruger ad gangen. Hold uvedkommende væk fra arbejdsområdet, når udstyret er i brug.
- Under transport skal redskabet placeres i lavest mulige position for at holde tyngdepunktet lavt, og den teleskopiske bom skal være trukket helt tilbage.
- Pas på de skarpe tænder og overfaldet, som kan sænke sig, selvom læsseren ikke kører. For at undgå uventede bevægelser, skal overfaldsgreben altid lukkes sammen og sænkes til jorden, inden førersædet forlades. Følg sikker standsningsprocedure.
- Betjen læsserens kontrolhåndtag langsomt og forsigtigt. Vær forsigtig, når du løfter lasten til eller fra et højt niveau. Undgå pludselige ændringer i hastighed og retning når læsset er løftet fra jorden, især ved tung last. Læsserens balance kan blive påvirket. Kør langsomt og forsigtigt, især på skrånende terræn og glatte overflader.
- Meget tunge læs kan ændre læsserens tyngdepunkt og føre til, at læsseren vælter. Under transport skal redskabet placeres i lavest mulige position for at holde tyngdepunktet lavt og sikre stabilitet. Teleskopbommen skal være trukket helt tilbage.
- Læsserens stabilitet kan påvirkes, når førersædet forlades, hvilket kan føre til at læsseren vælter. Bommen kan pludselig sænke sig som følge af stabilitetstab, mekaniske fejl eller hvis en anden person betjener minilæsseren, hvilket kan medføre knusningsfare. Minilæsseren og redskabet er ikke bygget til at holde en belastning hævet i længere perioder ad gangen. Sænk altid redskabet til jorden, inden førersædet forlades.
- Minilæsserens knækled skal holdes i en lige position ved håndtering af tung last. Læsseren kan vælter, hvis knækledet ikke er rettet ud ved tung last.
- Se angivelse af maksimum belastning i minilæsserens manual. Vær særligt opmærksom hvis læsserens lastsensor aktiveres.
- Undersøg om underlaget kan bære totalvægten af læsset, redskab og last. Sørg for at dæktrykket er korrekt.



- Vær opmærksom på omgivelserne og eventuelle personer og maskiner, der opholder sig i nærheden. Vær opmærksom på områdets konturer og højdeforskelle og andre farer, som løse sten og glatte overflader eller grene og træer, der kan ramme føreren.
- Sørg for at der er tilstrækkelig frihøjde. Læsseren kan vælte, hvis den rammer en ledning eller anden forhindring. Hold sikker afstand til elektriske kabler, lamper og andre elektriske installationer, der er fare for elektrisk stød, hvis læsseren rammer strømførende dele.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation ved indendørs arbejde. Brug ikke læsseren i lukkede rum, uanset motor og brændstoftype. Risiko for farlige koncentrationer af udstødningsgasser.
- Brug aldrig redskabet til at løfte eller transportere personer - eller som midlertidig arbejdsplatform.
- Benyt kun redskaber, der er i god stand. Kontrollér redskabet grundigt med jævne mellemrum. Der må ikke foretages ændringer på redskabet, som kan påvirke sikkerheden. Det er forbudt at bore huller i redskabet, påsvejsede beslag eller på anden måde ændre redskabet.
- Benyt kun redskabet til det tilsigtede formål. Anden brug kan medføre unødvendige sikkerhedsrisici og redskabet kan blive beskadiget.
- Sørg for at minilæsseren har det nødvendige sikkerhedsudstyr og at det virker. Sikkerhedssele skal anvendes. Hvis der er særlige farer forbundet med drift i området, skal passende sikkerhedsudstyr benyttes.
- Læs også sikkerhedsinstruktionerne i minilæsserens brugermanual.



**ADVARSEL:** Ophold dig aldrig i området mellem minilæsseren og redskabet - knusningsrisiko. Bommen eller redskabet kan bevæge sig utilsigtet, selv om minilæsserens motor er slukket. Hold sikker afstand til redskabets arbejdsområde og alle bevægelige komponenter.



**ADVARSEL: Knusningsfare - Lad aldrig nogen gå under en hævet bom eller redskab.** Bemærk at minilæsserens bom kan sænkes eller tiltes, selv om motoren er slukket (knusningsfare). Minilæsseren er ikke bygget til at holde en belastning hævet i længere perioder ad gangen. Sænk altid redskabet til en sikker position, inden du forlader førersædet.

**Husk at benytte egnet beskyttelsesudstyr:**

- Støjniveauet ved førersædet kan overstige 85 dB (A). Benyt høreværn under arbejdet med minilæsseren.



- Benyt beskyttelseshandsker.



- Benyt sikkerhedsstøvler under arbejdet med minilæsseren.



- Benyt sikkerhedsbriller ved håndtering af hydrauliske komponenter.

**Sikker standsning, før du nærmer dig redskabet:**

**ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsproceduren for standsning af redskabet, inden du forlader førersædet.** Sikkerhedsproceduren for standsning forhindrer at redskabet bevæger sig utilsigtet. Vær opmærksom på, at minilæsserens bom kan sænke sig, selv om motoren er slukket. Sikkerhedsprocedure for standsning:

- Sænk bommen og redskabet ned til jorden.
- Sluk minilæsserens motor og aktivér parkeringsbremsen.
- Trykudlign det hydrauliske system; flyt alle hydrauliske betjeningshåndtag til deres yderposition et par gange.
- Fjern nøglen fra tændingen, for at undgå uønsket start af motoren.
- Sørg for, at overfaldet er helt sænket, inden du forlader redskabet.



## 4. Tekniske specifikationer

**Tabel 2 - Overfaldsgrebe - Specifikationer**

Varenummer	A2868	A36299	A36313	A36319
Arbejdsbredde:	800 mm	900 mm	1050 mm	1300 mm
Vægt:	85 kg	100 kg	120 kg	130 kg
Andre dimensioner:	Se oversigt			
Antal tænder, overfald/ramme:	5/6	5/6	6/7	7/9
Maks. hydraulisk flow:	50 l/min, 22,5 MPa (225 bar)			
Kompatible AVANT læsser-modeller:	Se tabel 1, Designet til at blive brugt			
<b>Ekstraudstyr</b>				
Ekstra tiltadapter:	-	A36337 Øger tiltvinklen med 17°		
Foderbordskraber:	A2936 Bredde 1200 mm Ekstra bredde med sideforlængelse: 550 mm Vægt 50 kg			

### 4.1 Advarselsmærkater og redskabets hovedkomponenter

Nedenfor ses de skilte og mærkater, der skal være synlige på redskabet. Advarselsmærkaterne skal erstattes, hvis de er faldet af eller er blevet utydelige. Nye mærkater fås hos din AVANT forhandler eller hos producenten.



Advarselsmærkaterne indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, og de hjælper med at huske de risici, der er forbundet med brugen af udstyret. Erstat ødelagte eller manglende mærkater med nye.



A46771



A46772




A46803

Avant Tecno Oy Ylötie 1 FIN-33470 YLÖJÄRVI	
TYPE	No.
Max	kg l/min, MPa ( bar)
2014	Made in EU www.avanttecno.com


Redskabets  
identifikationsplade/typeskilt

**Tabel 3 - Advarselmærkater og deres placering**

	Mærkat	Advarsel
1	A46771	Fare for forkert brug - Læs instruktionerne før brug.
2	A46772	Knusningsfare - Gå aldrig under en hævet bom eller redskab; hold afstand til hævet udstyr.
3	A46803	Klemningsfare - Hold afstand til bevægelige dele, forlad ikke det kørende maskineri. Betjen kun redskabet fra førersædet.
4		Redskabets identifikationsplade/typeskilt


**Tabel 4 - Vigtigste komponenter på Overfaldsgreb**

1	Ramme
2	Hurtigskiftplade: Standard: A417911 Ekstra tiltvinkel: A36337
3	Udskiftelige tænder
4	Overfald
5	Holder til FASTER lynkobling



## 5. Tilkobling af redskab

Overfaldsgreb er klar til brug ved levering. Følg instrukserne i dette kapitel, for at koble redskabet og dets hydraulikslanger til læsseren. Følg også anvisningerne i læsserens manual.

Det er hurtigt og nemt at montere redskabet på minilæsseren, men det skal gøres omhyggeligt. Redskabet monteres ved at sammenkoble minilæsserens hurtigskiftplade med modstykket på redskabet.


Hvis redskabet ikke er låst fast til minilæsseren, kan det løsne sig og skabe en farlig situation. Der må ikke køres med minilæsseren og bommen må ikke løftes, hvis redskabet ikke er låst fast. For at forhindre farlige situationer, skal tilkoblingsproceduren nedenfor altid følges. Se også sikkerhedsinstruktionerne i denne manual. Sådan monteres redskabet på minilæsseren:



**ADVARSEL: Knusningsrisiko - Sørg for at et ulåst redskab ikke bevæger sig eller vælter.** Ophold dig aldrig i området mellem minilæsseren og redskabet. Foretag altid montage af redskabet på et plant underlag.


Flyt eller løft aldrig et redskab, der ikke er låst fast.

### AVANT hurtigskiftsystem:




#### Trin 1:

- Løft hurtigskiftpladens låsestifter op og drej dem bagud i rillen, så de er låst i øverste position.
- Hvis minilæsseren er udstyret med hydraulisk hurtigskift, se da yderligere instruktioner for brug af låsesystemet i de relevante manualer.
- Sørg for at de hydrauliske slanger, eller eventuelle ledninger, ikke kommer i klemme under installationen.



#### Trin 2:

- Drej hurtigskiftpladen hydraulisk til en fremadrettet, skrå position.
- Kør minilæsseren ind til redskabet. Hvis minilæsseren er udstyret med teleskopbom, kan dette udnyttes.
- Placér hurtigskiftpladens øverste stifter, så de er lige under de tilsvarende beslag på redskabet.




#### Trin 3:

- Løft bommen lidt - træk bommens kontrolhåndtag tilbage for at løfte redskabet fra jorden.
- Drej bommens kontrolhåndtag til venstre, så hurtigskiftpladens bund kommer ind til redskabet.
- Lås låsestifterne manuelt eller lås den hydrauliske lås.
- **Kontrollér altid at begge låsestifter er fastlåst.**



### Risiko for faldende genstande - Undgå at tabe redskabet

Et ulåst redskab kan falde ned på bommen eller føreren, eller komme ind under minilæsseren under kørslen, så man mister kontrollen over maskineriet. Flyt eller løft aldrig et redskab, der ikke er låst fast. Inden du flytter eller løfter redskabet, skal du sørge for, at låsestifterne er i nederste position og kommer igennem redskabets beslag på begge sider.



### ADVARSEL: Knusningsrisiko - Undgå at vælte redskabet.

Overdreven tiltning eller løft af et ulåst redskab, medfører fare for at redskabet vælter. Brug ikke låsestifternes automatiske udløsning, når redskabet er løftet mere end 1 meter fra jorden. Hvis låsestifterne ikke vender tilbage til normal position ved tiltning, må redskabet ikke løftes yderligere. Sænk redskabet til jorden og lås det manuelt.

## 5.1 Tilslutning og frakobling af hydraulikslangerne

På AVANT minilæssere er hydraulikslangerne tilsluttet ved hjælp af Faster lynkobling. Hvis du har en AVANT 300-700 serie med konventionel lynkobling og ønsker at skifte til Faster lynkobling, skal du kontakte din AVANT forhandler eller servicetekniker.




**ADVARSEL:** Tilslut og frakobl aldrig lynkoblinger eller andre hydrauliske komponenter, mens redskabshydraulikkens kontrolhåndtag er i låsepositionen eller hvis systemet er under tryk. Tilslutning og frakobling af hydrauliske koblinger, mens systemet er under tryk, kan medføre utilsigtet bevægelse af redskabet eller læk af hydraulikvæske under tryk, hvilket kan forårsage alvorlige skader eller forbrændinger. Følg sikker standsningsprocedure før af- eller påmontering af hydraulik.

### BEMÆRK

Hold alle koblinger så rene som muligt; brug beskyttelseshætterne på både redskab og minilæsser. Snavs, is og lignende kan vanskeliggøre tilkobling betydeligt. Efterlad aldrig slangerne på jorden; placer altid koblingerne i redskabets holder.

### Tilkobling af Faster lynkobling:

1. Sørg for at stifterne på redskabets koblingsplade er ud for hullerne i minilæsserens koblingsplade. Faster lynkoblingen vil ikke låse hvis den vendes forkert.
2. Tilslut og lås Faster lynkoblingen ved at dreje håndtaget mod læsseren.




Håndtaget skal være let at dreje hele vejen til låsestillingen. Kontrollér at koblingspladerne er samlet korrekt og rens dem, hvis håndtaget ikke er let at dreje. Sluk også for minilæsseren og trykudlign hydraulikken.

### Frakobling af Faster lynkobling:

Før frakobling skal redskabet sænkes ned på en fast og jævn overflade.

1. Sluk for minilæsserens redskabshydraulik.
2. Tryk oplåsningsskruen ind og drej håndtaget for at frakoble.
3. Efter frakobling sættes Faster lynkoblingen på plads i holderen på redskabet.



### Standard lynkobling

(alternative koblinger til nogle minilæsser-modeller)

Før tilslutning eller frakobling af standard lynkobling skal der foretages trykudligning. Standard lynkoblingen kan ikke tilsluttes, hvis systemet er under tryk.



For at montere eller afmontere standard lynkoblingerne, trækkes kraven på hunkoblingen tilbage. Slangerne skal forbindes således, at koblingen på redskabet forbindes med den kobling på minilæsseren, der har den samme farve på kraven. Bemærk at beskyttelseshætterne på minilæsserens og redskabets koblinger kan sættes sammen, så de ikke fyldes med snavs under arbejdet. Når koblingerne afmonteres, kan der dryppe lidt olie fra dem. Brug beskyttelseshandsker og hav altid en klud ved hånden, til at holde udstyret rent.

### Afmontering af hydraulikslanger:

Redskabet skal altid sænkes ned på et fast og jævnt underlag inden fittings afmonteres. Drej redskabshydraulikkens kontrolhåndtag til neutral position.

#### BEMÆRK

For at undgå skader på slangerne og forhindre oliespild, skal hydraulikkoblingerne altid afmonteres, inden stifterne på hurtigskiftpladen låses op og redskabet fjernes. For at forhindre, at der kommer snavs i hydrauliksystemet, skal beskyttelseshætterne altid sættes tilbage på koblingerne, når disse er afmonteret.

### Trykudligning af hydraulisk system:

Det er muligt at frakoble hydraulikkoblingerne, selv om der er et resterende tryk i systemet, men det kan være vanskeligt at tilkoble dem næste gang. Hvis koblingerne ikke vil tilkoble, skal der foretages trykudligning ved at bevæge redskabshydraulikkens kontrolhåndtag efter at motoren er slukket. For at sikre, at der ikke er et resterende tryk i systemet, skal motoren slukkes og redskabshydraulikkens kontrolhåndtag bevæges, inden koblingerne kobles fra.

## 6. Brugsanvisning

Kontrollér redskabet og arbejdsområdet inden arbejdet påbegyndes. En hurtig inspektion af redskabet og området før start, er en del af en høj arbejdsikkerhed og sikring af, at maskineriet vil arbejde bedst muligt.





**ADVARSEL: Undgå at vælte med maskinen.** Udskyd ikke teleskopbommen, når læsset nærmer sig maks løftekapacitet eller når bommen er løftet til vandret position eller højere. Hvis minilæsserens belastningsføler (ekstraudstyr) aktiveres, sænkes læsset roligt mod jorden og teleskopbommen trækkes tilbage. Undgå pludselige ændringer i hastighed og retning når læsset er løftet fra jorden. Brug kontravægte efter behov.



Brug aldrig minilæsseren eller redskabet til at løfte eller transportere personer - eller som midlertidig arbejdsplatform. Træd ikke op på redskabet.







De skarpe tænder på redskabet og dets overfald kan forvolde alvorlige skader. Sørg for, at der ikke er andre personer i driftsområdet og hold en sikker afstand til mennesker og dyr. Sænk overfaldet inden du kører med læsseren. Stands altid læsseren ved at følge sikkerhedsproceduren, inden du nærmer dig redskabet eller bommen.



## 6.1 Kontrollér inden brug

- Kontrollér overfaldets funktion før hver ny arbejdsopgave. Sørg for at hydraulikslangerne ikke udsættes for mekanisk slid og at overfaldets smørepunkter har fået fedt.
- Sørg for at adapterpladen (hvis den benyttes) er ordentligt fastgjort til overfaldsgreben.
- Sørg for at omkringstående personer er på sikker afstand, når udstyret benyttes. Lad ingen nærme sig farezonen ved bommen, eller stå lige foran minilæsseren. Sørg også for, at det er sikkert at vende og bakke med minilæsseren. Antag aldrig at omkringstående personer er der, hvor du sidst så dem; især børn tiltrækkes ofte af arbejdende maskineri.
- Kontrollér redskabets og minilæsserens generelle stand og efterse for eventuelle olielækager fra hydraulikken. Udstyret må ikke benyttes, hvis der er fejl i redskabets eller minilæsserens hydrauliske systemer. Se kapitel 7 for vedligeholdelsesinstruktioner.
- Betjen kun redskabet og minilæsserens styring fra førersædet. Sørg for at minilæsseren og redskabet bruges på en sikker måde - og efter hensigten. Lad ikke børn betjene udstyret.
- Aldrig betjene minilæsseren eller redskabet, hvis du er påvirket af alkohol, stoffer eller medicin, der forringer dømmekraften eller forårsager døsigthed, eller hvis din helbredsmæssige tilstand på anden måde er utilstrækkelig.
- Overhold korrekte arbejdsmetoder og forlad ikke førersædet unødigt.

## 6.2 Brug af overfaldet

	<p>Flyt redskabshydraulikkens kontrolhåndtag til låsepositionen - eller brug det elektriske joystick (ekstraudstyr) - for at lukke overfaldet.</p> <p>Kontrolhåndtaget bør ikke efterlades i låsepositionen.</p>	
	<p>Flyt kontrolhåndtaget væk fra låsepositionen for at åbn overfaldet.</p>	



Sørg for, at der ikke er andre personer i nærheden af driftsområdet. Sørg for at andre personer opholder sig mindst 5 meter fra overfaldet, bommens farezone og fronten af læsseren. Sørg for rolige og forsigtige bevægelser ved drift nær mennesker og dyr. Sørg også for, at det er sikkert at vende og bakke med minilæsseren.

***Hvis læsseren ikke er udstyret med selvnivellerende bom:***



Når der læsses til et højt niveau, skal frontpladen tiltes i takt med løftebevægelsen, for at forhindre, at læsset falder ned på læsseren eller føreren. Gentagne løfteopgaver udføres betydeligt nemmere med selvnivellerende bom (ekstraudstyr).



Hvis belastningen er for tung, når der læsses fra et højt niveau, er der risiko for at minilæsseren tipper forover, når den bakker væk. Bak aldrig med minilæsseren, før du har sikret dig, at den kan håndtere læsset.

### **6.3 Håndtering af materiale**

Den maksimale løftekapacitet, der er angivet i minilæsserens manual, skal betragtes som vejledende. Husk at den faktiske løftekapacitet varierer efter driftsforholdene, det har især stor betydning om terrænet er jævnt eller ej. Vær særligt opmærksom hvis læsserens lastsensor aktiveres. Sørg for at underlaget er fast og følg det anbefalede dæktryk.



**ADVARSEL:** Risiko for at vælte - Undgå overlæs og hold tung last så tæt på minilæsseren som muligt. Brug altid sikkerhedssele under kørslen.


Vær opmærksom på, at tung last, eller stor afstand mellem minilæsseren og lastens tyngdepunkt, vil påvirke minilæsserens balance og styring. Det anbefales at benytte ekstra kontravægte, især til de mindre minilæsser-modeller. Det anbefales at benytte hjulvægte til 200-seriens minilæssere. Ved tung last skal teleskopbommen holdes tilbagetrukket, når minilæsseren kører.



## 6.4 Ekstra tiltadapter

Til de overfaldsgreb-modeller, hvor hurtigskiftpladen er forsynet med bolte, kan den ekstra tiltadapter bruges med 500-, 600- og 700-serie læssere, hvis en yderligere forlæns tiltning er nødvendig under specifikke driftsforhold.

Den ekstra tiltadapter skal monteres på overfaldsgreben i stedet for den originale redskabs-hurtigskiftplade.




### BEMÆRK

Den ekstra tiltadapter er ikke egnet til brug med alle læssermodeller. Den er beregnet til brug i særlige tilfælde, hvor der er behov for yderligere forlæns tiltning. Ved brug af den ekstra tiltadapter kan frontdækkene blive beskadiget, hvis tænderne får fat i dækkene. Spørg din AVANT-forhandler om kompatibiliteten.

## 6.5 Foderbordskraber (ekstraudstyr)

Med foderbordskraberen kan foderbordet ryddes, uden at afmontere overfaldsgreben. Foderbordskraberen sættes direkte på tænderne, og fastlåses af overfaldet. Det er ikke nødvendigt at forlade førersædet for at montere skraberen.



I smalle gange og passager kan sideforlængelsen tiltes op oven på hovedskraberen. Ved levering er sideforlængelsen monteret på skraberens højre side, den kan flyttes til venstre side. En ekstra sideforlængelse fås som ekstraudstyr til meget store earealer.

### **Foderbordskraberen monteres således:**

1. Åbn overfaldet og skub tænderne mod spalten i skraberen.
2. Hold tænderne tæt ved jorden og kør fremad, indtil tænderne når bagkanten af skraberen.
3. Luk overfaldet og sørg for, at overfaldets tænder sidder korrekt i spalten på foderbordskraberen.



## 7. Vedligeholdelse og service

Redskabet er designet til at være så vedligeholdelsesfrit som muligt. Kontinuerlig vedligeholdelse omfatter regelmæssig rengøring og smøring samt tilsyn med redskabets stand. På grund af knusningsfare forårsaget af maskindele, der sænkes, må vedligeholdelse kun udføres, når bevægelige dele er sænket helt og redskabet hviler på jorden.



**FARE: Knusningsfare - Gå aldrig under et løftet redskab.** Sørg for at redskabet er forsvarligt understøttet under al form for vedligeholdelsesarbejde. Gå aldrig under et løftet redskab. Minilæsserens bom kan sænke sig uventet under vedligeholdelsesarbejdet og forårsage alvorlige skader, selv hvis motoren ikke kører. Vedligeholdelse og service må kun udføres, når redskabet er sænket til en sikker position.



Overfaldet kan sænke sig, som følge af en fejl, og forårsage alvorlige skader. Vedligeholdelsesprocedurer må kun udføres, når overfaldet er sænket helt.



### 7.1 Inspektion af hydrauliske komponenter

Kontrollér hydraulikslangernes og -komponenternes stand, når motoren er slukket og trykket er udlignet. Brug ikke udstyret, hvis du har opdaget en lækage i læsserens eller redskabets hydrauliske system. Lækket hydraulikvæske kan trænge ind i huden og forårsage alvorlig personskade. Søg omgående lægehjælp i tilfælde af, at hydraulikvæske trænger ind i huden. Vask alle dele af kroppen, der har været i kontakt med hydraulikolie, grundigt med vand og sæbe. Hydraulikolie er også skadeligt for miljøet, og enhver lækage bør undgås. Reparér lækager så snart de opdages, en lille lækage kan hurtigt vokse sig stor. Brug kun hydraulikolie, der er godkendt til AVANT minilæssere.



**FARE: Risiko for at væske, udslynget ved højt tryk, trænger ind i huden - Sørg for at trykudlignes inden vedligeholdelsesarbejde.** Håndtér aldrig hydrauliske komponenter, når det hydrauliske system er under tryk, da en fitting kan gå i stykker eller blive løs og den frigjorte olie kan forårsage alvorlige skader. Brug aldrig udstyret, hvis du har opdaget en fejl i det hydrauliske system.



Se slangerne efter for revner og slid. Ved tegn på lækage; kontrollér komponenterne ved at holde et stykke pap op i området, hvor der er mistanke om lækage. Brug aldrig hænderne til at søge efter lækager. Hold øje med slid på slangerne og stop brugen, hvis overfladen på slangerne er slidt. Kontrollér slangernes føring og sørg for at klemmerne ikke slider på slangerne. Hydraulikslangerne har en begrænset levetid. Afhængigt af driftbetingelserne, skal alle slanger efterses grundigt senest efter 3-5 års brug og, om nødvendigt, udskiftes med nye.

Ved opdagelse af fejl skal hydraulikslange eller -komponent straks udskiftes. Udstyret må ikke benyttes før det er repareret. Reservedele fås hos din AVANT forhandler eller servicetekniker. Overlad reparationen til en autoriseret servicetekniker, hvis du ikke har den nødvendige viden om og erfaring med hydrauliksamlinger og sikker reparation af disse.

## 7.2 Inspektion af metalkonstruktioner

Redskabets metalkonstruktioner skal også efterses regelmæssigt. Kontrollér for skader og efterse hurtigskiftpladen og dens beslag nøje. Redskabet må ikke anvendes hvis det er deformeret, revnet eller ødelagt.

Svejsereparationer må kun udføres af professionelle svejsere. Ved svejsning må der kun anvendes metoder og additiver, der er egnet til redskabets stål. Kontakt din AVANT forhandler for yderligere informationer om reparationer.

## 7.3 Rengøring af redskabet

Rengør redskabet regelmæssigt, ophobet snavs er vanskeligere at fjerne. Brug evt. en højtryksrenser og et mildt rengøringsmiddel. Undgå brug af opløsningsmidler og spul ikke direkte på hydrauliske komponenter eller redskabets mærkater.


Opbevar ikke redskabet direkte på jorden; placér det f.eks. på træblokke eller en palle. Før længere opbevaringsperioder, bør redskabets malede overflader efterses og evt. pletmales. Smørepunkterne skal have fedt og de synlige dele af den hydrauliske cylinderaksel skal have olie for at forhindre rustskader.

## 7.4 Smøring

Der er i alt 4 smøresteder på redskabet. En lille mængde fedt bør tilføres regelmæssigt.

Smøringsintervallet afhænger meget af driftsbetingelserne, men smøremiddel skal tilsættes mindst efter hver 10. times drift. Det er vigtigt med tilstrækkelig smøring. Hvis der er kommet snavs i samlingerne, vil tilførsel af mere smøremiddel presse snavset ud.

Rengør nippelens ende inden smøring og tilfør kun en lille mængde fedt ad gangen. Alle smørenipler er standard R1/8" nipler. Udskift alle beskadigede nipler.



## 8. Garantibetingelser

---

AVANT Tecno Oy giver 1 års garanti (12 måneder) fra redskabets købsdato.

### **Garantien dækker følgende reparationer:**

- Arbejdsløn dækkes, hvis reparationen ikke udføres på fabrikken.
- Fabrikken udskifter alle defekte dele og forbrugsmaterialer.

Fabrikken kan i specielle tilfælde godtgøre prisen på komponenter købt af kunden, hvis det har været aftalt på forhånd.

### **Garantien dækker ikke:**

- Normal vedligeholdelse eller dele og forbrugsmaterialer hertil.
- Skader, som skyldes usædvanlige arbejdsbetingelser eller arbejdsmåder, uagtsomhed, overophedning, ændringer foretaget uden aftale med AVANT Tecno Oy, brug af uoriginale reservedele eller manglende vedligehold.
- Konsekvenser af en defekt, afbrydelse af arbejdet eller andre mulige følgeomkostninger.
- Rejse- eller fragtomkostninger forårsaget af reparationen.

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**  
**EG-försäkran om överensstämmelse**  
**EU samsvarserklæring**  
**EF-overensstemmelseserklæring**  
**EC Declaration of Conformity**  
**EG-Konformitätserklärung**

**AVANT**<sup>®</sup>  
 www.avanttecno.com

Valmistaja / Tillverkare / Produsent / Producent / Manufacturer / Hersteller: AVANT TECNO OY  
 Osoite / Adress / Adresse / Address / Adresse: Ylötie 1  
 33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

Vi erklærer herved at produktet som er oppgitt under er i samsvar med forskriftene i Maskindirektivet (direktiv 2006/42/EC med endringer). Følgende harmoniserte standarder har blitt anvendt /

Vi erklærer herved, at nedenstående produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF indeholdende ændringer). Følgende harmoniserede standarder er anvendt /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied /

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Maschine konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (EG-Richtlinie 2006/42/EG mit Änderungen). Die folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:  
 SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413, ISO 4254-1

Kuvaus / Beskrivning / Beskrivelse / Beschreibung / Description / Beschreibung:

Hydraulitoiminen rehupihti; Avant-kuormaajan työlaite

Hydraulisk fodergrep; arbetsredskap för Avant lastare

Hydraulisk silogrip; redskap for Avant minilastere

Hydraulisk overfaldsgreb redskab til Avant Minilæssere


Hydraulic silage grabs; attachment for Avant loaders

Hydraulische Heu-/Silogreifer; Anbaugerät für Avant Radlader

Mallit / Modeller / Modeller / Modeller / Models / Modellen:

<b>A2868</b>	<b>A36299</b>	<b>A36313</b>	<b>A36319</b>
800 mm	900 mm	1050 mm	1300 mm

**CE**



6.3.2014 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,  
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör / Administrerende direktør /  
 Managing Director / Geschäftsführer



**AVANT<sup>®</sup>**