



AVANT®

Kezelési útásítás



Állítható szélességű tolólap

Rendelési szám: A425180






Az eszköz használata előtt gondosan olvassa el ezt az utasítást és kövesse az abban foglaltakat.

Mindig tartsa kéznél az utasítást.

Manufacturer:

AVANT®
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511



TARTALOMJEGYZÉK

1. ELŐSZÓ	4
A kézikönyvben használt figyelmeztető szimbólumok.....	5
2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	6
3. A HŐEKE HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	7
4. MŰSZAKI ADATOK.....	10
4.1 A munkavégző adapter biztonsági címkéi és fő komponensei.....	10
5. A MUNKAVÉGZŐ ADAPTER ÖSSZESZERELÉSE	12
5.1 Hidraulikatömlők csatlakoztatása és lecsatlakoztatása	14
5.1.1 Elektromos csatlakozás	15
6. A MUNKAVÉGZŐ ADAPTER ÜZEMELTETÉSE.....	17
6.1 Használat előtti ellenőrzések	18
6.2 Üzemeltetési helyzet	19
6.3 Az eke irányítása - az eke különböző funkciói.....	19
6.3.1 Üzem mód kiválasztása.....	20
6.3.2 Visszajelző lámpák - A kiválasztott funkció ellenőrzése.....	20
6.3.3 Az eke működtetése	21
6.4 Oldallemezek.....	21
6.5 Tolólap úsztatása	22
6.6 Tolólap-élek.....	23
6.7 Szállítási helyzet	23
6.8 A munkavégző adapter tárolása	24
7. KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS	25
7.1 A hidraulikus komponensek vizsgálata.....	25
7.2 A munkavégző adapter tisztítása	26
7.3 Fémszerkezetek felülvizsgálata.....	26
7.4 Kenés.....	26
8. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK.....	27

I. Előszó

Az Avant Tecno Oy nevében köszönjük, hogy megvásárolta ezt a munkavégző adaptert Avant rakodógépéhez. Ennek kialakítása és legyártása a többéves termékfejlesztési és gyártási tapasztalatokra alapozva történt. Amennyiben megismerkedik ezzel a kézikönyvvel és betartja az útmutatásokat, azzal gondoskodik saját biztonságáról, valamint a berendezés megbízható működéséről és hosszú üzemi élettartamáról. Mielőtt elkezdené használni a berendezést vagy mielőtt karbantartási munkát végezne, figyelmesen olvassa el az útmutatásokat.

Ez a kézikönyv az alábbiakban segíti Önt:

- a berendezés biztonságos és hatékony kezelése
- bármilyen veszélyes helyzet megfigyelése és megelőzése
- a berendezés épségben tartása és hosszú üzemi élettartamának biztosítása

Ezekkel az utasításokkal még egy tapasztalatlan felhasználó is képes a munkavégző adaptert és a rakodógépet biztonságosan használni. A kézikönyv fontos útmutatásokat tartalmaz a tapasztalt AVANT-kezelők számára is. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rakodógépet kezelő összes személy megfelelő útmutatást kapott, illetve a berendezés használata előtt megismerkedett a rakodógép és az alkalmazott egyes munkavégző adapterek kézikönyveivel, valamint az összes biztonsági előírással. Tilos a berendezést a jelen kézikönyvben ismertetettől eltérő bármilyen egyéb célra és módon használni. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a berendezés teljes üzemi élettartama alatt. Ha a berendezést eladja vagy átadja, biztosan adja át vele együtt az új tulajdonosnak ezt a kézikönyvet is. Ha a kézikönyv elveszett vagy megrongálódott, akkor újat kérhet az Avant forgalmazótól vagy a gyártótól.

A jelen kézikönyvben található biztonsági utasításokon túl figyelembe kell vennie a foglalkozási körre vonatkozó biztonsági jogszabályokat, a helyi törvényeket és egyéb szabályokat, amelyek érintik a berendezés használatát. Különösen be kell tartani a berendezés közúti területeken történő használatára vonatkozó szabályokat. A helyi követelményekkel kapcsolatban további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba Avant forgalmazójával, mielőtt közúti területen üzemeltetné a rakodógépet.

Bármilyen kérdés, szerviz, alkatrész vagy a gép üzemeltetésével kapcsolatos bármilyen probléma esetén lépjen kapcsolatba a helyi AVANT forgalmazójával.

Ez a kézikönyv az angol nyelvű eredeti utasítások fordítása. A folyamatos termékfejlesztés miatt a jelen kézikönyvben ábrázolt néhány részlet az Ön berendezéséétől eltérő lehet. A képek olyan opcionális berendezéseket vagy funkciókat is mutathatnak, amelyek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Fenntartjuk a kézikönyv tartalmának értesítés nélküli változtatásának jogát. Copyright © 2021 Avant Tecno Oy. Minden jog fenntartva.

A kézikönyvben használt figyelmeztető szimbólumok

Az alábbi figyelmeztető szimbólumokat használjuk végig ebben a kézikönyvben. Ezek olyan tényezőket jelölnek, amelyeket a személyi sérülések vagy dologi károk kockázatának csökkentése érdekében figyelembe kell venni:



FIGYELMEZTETÉS: BIZTONSÁGI RIASZTÁS SZIMBÓLUMA

A szimbólum jelentése: „**Figyelmeztetés: Legyen óvatos! Az Ön biztonsága a tét!**”

Figyelmesen olvassa el az alábbi üzenetet. Ez olyan azonnali veszélyre figyelmeztet, amely súlyos személyi sérülést okozhat.

A biztonsági riasztás szimbóluma önmagában és a vonatkozó biztonsági állítással együtt fontos, a biztonságra vonatkozó üzeneteket jelez a kézikönyvben. Arra használjuk, hogy felhívjuk figyelmét azokra az utasításokra, amelyek az Ön személyes vagy más személyek biztonságát érintik. Ha ezt a szimbólumot látja, legyen óvatos, az Ön biztonsága forog veszélyben, figyelmesen olvassa el az utána álló üzenetet és tájékoztassa a többi kezelőt is.

- VESZÉLY:** Ez a jelszó veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, az súlyos, akár halálos sérülést fog okozni.
- FIGYELMEZTETÉS:** Ez a jelszó esetleges veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, az súlyos, akár halálos sérülést okozhat.
- VIGYÁZAT:** Ezt a jelszót akkor használjuk, amikor kisebb sérülés következhet be, ha nem megfelelően követik az útmutatásokat.

ÉRTESÍTÉS

Ez a jelszó tájékoztatást jelöl a berendezés helyes üzemeltetéséről és karbantartásáról.

Amennyiben nem veszi figyelembe a szimbólummal együtt szereplő útmutatásokat, az a berendezés meghibásodás miatti leállításához vagy egyéb vagyoni kárhoz vezethet.

2. Rendeltetészerű használat

Az AVANT állítható szélességű tolólap olyan munkavégző adapter, amely az 1. táblázatban látható AVANT univerzális rakodókkal való használatra alkalmas. Az állítható szélességű tolólap (bővíthető hóékének is nevezzük) sokoldalú, tagokból álló hóeke, amely állítható szélességű. Utakon lévő hó eltakarítására és eltolására alkalmas. Ez a fajta hóeke különösen alkalmas hó eltakarítására például járdákról, ajtók vagy falak környékéről, vagy olyan helyekről, ahol keskeny helyek és nagy területek egyaránt megtalálhatók. Az oldallemezek a gyűjtés üzemmódhoz lent hagyhatók. Ha egyik vagy mindkét oldallemezt megemelik, akkor az eke a havat az egyik oldalra eltolja.

Az eke az egyenes tolólapszakaszainak fokozatmentes kitolásához és visszahúzásához két hidraulikus munkahengert tartalmaz. Ez több különböző munkavégzési szélességet tesz lehetővé, és a hóékét nagyon sokoldalúvá teszi a különböző munkavégzési feladatoknál és területeknél. Az eke fel van szerelve hidraulikus fordítással is, ami engedi az eke oldalra fordítását a munka megszakítása nélkül. A hóékén lévő elektrohidraulikus vezérlőszepel lehetővé teszi a tolólap elektromos működtetését, közvetlenül a vezetőülésemből. Az eke működtetéséhez a rakodógépet fel kell szerelni a rakodógépekhez való opcionális adaptervezérlő kapcsoló-csomaggal.

Az eke általános rövid kialakítása minimálisra csökkenti a nyomatókat, amelyet a tolólap a használata közben okoz. A tolólap széle prémium minőségű, kopásálló acélból készült, és szükség esetén cserélhető. Az úszó szerelőkonzol lehetővé teszi a hóeke függőleges irányú mozgását, valamint a korlátozott vízszintes billentést is, a lehető legjobb talajfelszín-követés érdekében. Azért, hogy csökkentsük a hirtelen meg állás kockázatát, amikor a tolólap tárgynak ütközik, létezik egy biztonsági csavar, amely elnyíródik és engedi előrebillenni a tolólapot. A nyírócsavartól függetlenül az ekét körültekintően kell használni, és el kell kerülni, hogy nagy sebességgel tárgyaknak ütközzenek.

A bővíthető hóeke nem alkalmas a jelen kézikönyvben ismertetett kívüli egyéb használati célra, és tilos a rendeltetésétől eltérő célokra használni.

A munkavégző adaptert úgy tervezték, hogy a lehető legkevesebb karbantartást igényelje. A kezelő el tudja végezni a szokásos karbantartási feladatokat. Minden javítási munkát azonban a kezelő nem tud elvégezni, a nagyobb javításokat és karbantartási műveleteket professzionális karbantartókra kell hagyni. Minden karbantartási munkát megfelelő biztonsági berendezések használatával kell elvégezni. A pótalkatrészeknek meg kell egyezni az eredeti műszaki előírásokkal, ami biztosítható, ha kizárólag eredeti pótalkatrészeket használ. Lehet, hogy külön pótalkatrész-katalógus áll rendelkezésre, egyeztessen az Avant forgalmazóval.

Sajátítsa el a kézikönyvben foglalt szervizelési és karbantartási útmutatásokat. Ha további kérdései vannak a berendezés üzemeltetésére vagy karbantartására vonatkozóan, illetve ha pótalkatrészekre vagy karbantartó szervizre van szüksége, lépjen kapcsolatba AVANT forgalmazójával.

1. táblázat - Állítható szélességű tolólap - Kompatibilitás Avant rakodógépekkel

Modell	220 225 225LPG	313S 320S	420 423	520 523 R20	525LPG R28 528 530	630 R35 635 640	745 750 755i 760i	e5 e6
A425180	-	-	-	(•)	•	•	•	-

Javasoljuk, hogy a munkavégző adaptert csak olyan rakodógépekkel használja, amelyeket az 1. táblázatban • jellel láttunk el. Ha (•) megjelölésű modellekhez használják, esetleg nem tudnak elérni vele teljes teljesítményt. Kiegészítő ellensúlyokra is szükség lehet. A táblázatban nem szereplő modellel való kompatibilitás tekintetében lépjen kapcsolatba az Avant forgalmazóval.

3. A hóeke használatára vonatkozó biztonsági utasítások

Ne feledkezzen meg arról, hogy a biztonság több tényező eredménye. A rakodógép–munkavégző adapter kombináció rendkívül nagy teljesítményű, és a nem megfelelő vagy figyelmetlen használata vagy karbantartása súlyos személyi sérüléseket vagy dologi károkat okozhat. Emiatt minden kezelőnek teljes körűen meg kell ismerkednie a rakodógép és a munkavégző adapter helyes használatával és kezelési kézikönyvével, még a munka megkezdését megelőzően. Ne használja a munkavégző adaptert, ha nem ismerkedett meg annak üzemeltetésével és a vele összefüggő veszélyekkel.



A téves használat, a figyelmetlen használat vagy a nem megfelelő állapotban lévő munkavégző adapter használata súlyos sérülések veszélyét rejt magában. Biztonságos helyen ismerkedjen meg a rakodógép kezelőszerveivel, a helyes összekapcsolási eljárással és a munkavégző adapter helyes működtetési módjával. Kiemelten tanulmányozza a berendezés biztonságos megállítást. Figyelmesen olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést.

A munkavégző adapter kezelése előtt olvasson el minden biztonsági előírást



- Amikor a rakodógépre munkavégző adaptert csatlakoztat, **bizonyosodjon meg arról, hogy a rakodógép gyorscsatoló lemezének rögzítőcsapjai az alsó helyzetben vannak, és hogy a munkavégző adaptert a rakodógéphez kapcsolták.** Soha ne emeljen vagy mozgasson olyan munkavégző adaptert, amely nincs reteszelve.
- A(z) Állítható szélességű tolólap modellt arra tervezték, hogy egyszerre egy kezelő működtesse. Ne hagyja, hogy mások a berendezés veszélyzónájába kerüljenek, amikor az használatban van.
- A munkavégző adaptert mindig a lehető legalacsonyabban szállítsa, hogy a tömegközéppontot alacsonyan tartsa, a teleszkópos gémet pedig tartsa behúzva a haladás ideje alatt.
- **Ütközésveszély a hirtelen megállás miatt - Soha ne haladjon nagy sebességgel, csak ha biztos lehet benne, hogy nincsenek akadályok a munkavégzési területen.** A rakodógép hirtelen megállhat, ha akadálnak ütközik. Ne feledje, hogy lehetnek rejtett akadályok vagy törékeny felületek a hó alatt. Mindig használja a biztonsági övet és vezessen figyelmesen.
- Figyeljen a környezetre, valamint a közelben mozgó gépekre és más személyekre. Figyeljen oda a talaj körvonalára és az egyéb veszélyekre, mint például olyan fákra és faágakra, amelyek elérhetik a vezetőteret, a laza kövekre és a csúszós felszínekre.
- Csak jól megvilágított területeken üzemeltesse. Győződjön meg arról, hogy a rakodógép minden lámpája jó állapotban van, tiszta és helyesen van beállítva. Extra munkalámpák javasoltak a rakodógéphez, amikor sötétben üzemeltetik. Jelöljön meg minden akadályt a munkavégzési területen az eke használatát megelőzően, hogy elkerülje az ütközéseket.



**FIGYEL-
MEZTETÉS**

- **Zúzóveszély a munkavégző adapter vagy a rakodógém alatt - Engedje le a munkavégző adaptert szilárdan a talajra, mielőtt elhagyná a vezetőülést.** Győződjön meg arról, hogy a munkavégző adapter minden karbantartási munka és vizsgálat alatt megfelelően meg van támasztva. Ne hagyja el a vezetőülést, amikor a rakodógém fel van emelve. A felemelt munkavégző adapter vagy rakodógém alá lépés veszélyes, mivel a gép leereszkedhet a stabilitás elvesztése miatt, mechanikus hiba miatt, vagy amiatt, ha másik személy üzemelteti a rakodógép kezelőszerveit.
- Győződjön meg arról, hogy kizárólag olyan munkavégző adaptert használ, amely jó állapotban van. Ne módosítsa a munkavégző adaptert semmilyen módon, ez befolyásolhatja a biztonságát.
- Mindenfajta tisztítás, karbantartás vagy beállítás előtt állítsa le a rakodógépet és tegye a munkavégző adaptert biztonságos helyre, a biztonságos megállás eljárásában látható módon.
- A munkavégző adaptert kizárólag a rendeltetési céljára használja. Egyéb használat felesleges biztonsági kockázatokat rejt magában, és a berendezés megsérülhet.
- Győződjön meg arról, hogy a rakodógép fel van szerelve a szükséges biztonsági alkatrészekkel, és hogy azok működőképes állapotban vannak. Használni kell a biztonsági övet. Ha vannak az üzemeltetési területtel összefüggő speciális veszélyek, akkor használjon megfelelő biztonsági berendezést.
- Olvassa el a biztonsági előírásokat és a rakodógép helyes használatára vonatkozó útmutatásokat a rakodógép kezelési kézikönyvében.



VESZÉLY

Zúzóveszély - Súlyos, akár halálos sérülést okozhat, ha a rakodógém vagy a munkavégző adapter alá lép. Soha ne lépjen a rakodógém alá, és senki másnak se engedje, hogy a felemelt gép vagy a munkavégző adapter közelébe kerüljön. A felemelt munkavégző adapter vagy rakodógém alá lépés veszélyes, mivel a gép leereszkedhet a stabilitás elvesztése miatt, mechanikus hiba miatt, vagy amiatt, ha másik személy üzemelteti a rakodógép kezelőszerveit. Mielőtt elhagyná a vezetőülést, engedje le a munkavégző adaptert szilárdan a talajra.

ÉRTESÍTÉS

Be kell tartani a berendezés közúti területeken történő használatára vonatkozó helyi szabályokat. Lehet, hogy a rakodógépet nyilvántartásba kell vetetni a közúti használathoz. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba Avant forgalmazójával vagy a helyi hatóságokkal.

Ne feledkezzen meg a megfelelő személyi védőfelszerelés viseléséről:

- A vezetőülésben a zajszint meghaladhatja a 85 dB(A) értéket, a rakodógép modelljétől és az üzemeltetési ciklustól függően. Ha hosszú ideig van zajnak kitéve, az halláskárosodást okozhat. Viseljen hallásvédőt, miközben a rakodógéppel dolgozik.



- Viseljen védőkesztyűt.



- Viseljen munkavédelmi bakancsot mindig, amikor a rakodógéppel dolgozik.



- Viseljen munkavédelmi szemüveget például a hidraulikus alkatrészek kezelésekor.

A munkavégző adapter biztonságos megállítása, mielőtt megközelítené a munkavégző adaptert:**FIGYEL-
MEZTETÉS**

Mindig a biztonságos megállási eljárást követve állítsa meg a munkavégző adaptert, mielőtt elhagyná a vezetőülést. A biztonságos megállási eljárás megakadályozza a munkavégző adapter mindenféle véletlen mozgását. Ne feledje, hogy a rakodógém még akkor is tud lefelé mozogni, ha a rakodógép motorja le lett állítva. Biztonságos megállás:

- Engedje le a gémet és a munkavégző adaptert a talajra.
- Állítsa le a rakodógép motorját és reteszelje a rögzítőféket.
- Engedje le a maradványnyomást a hidraulikus rendszerből. Mozgassa meg néhányszor a végállásig mindegyik hidraulikavezérlő kart.
- Akadályozza meg a gép elindítását, vegye ki a gyújtáskulcsot.

4. Műszaki adatok

2. táblázat - Állítható szélességű tolólap - Műszaki adatok

Rendelési szám	A425180
Munkavégzési szélesség:	1350 - 2350 mm
Teljes szélesség:	1460 - 2460 mm
Hosszúság:	993 mm
Tömeg:	535 kg
Elfordítási szög:	30° bármelyik oldalra
Javasolt hidraulika olajáram:	10-20 l/min
Hidraulikus energia maximális bemenete:	30 l/min 22,5 MPa (225 bar)
Egyéb méretek:	Lásd 2. oldal
Kompatibilis AVANT rakodógép modellek:	Lásd 1. táblázat, 6. oldal

4.1 A munkavégző adapter biztonsági címkéi és fő komponensei

Az alább felsorolt címkék és jelölések találhatóak a munkavégző adapteren. Láthatónak és olvashatónak kell lenniük a berendezésen. Cseréljen ki minden olvashatatlan, illetve pótoljon minden hiányzó címkét. Új címkék a forgalmazóján útján kaphatók, vagy a borítón megadott kapcsolattartón keresztül beszerezhetőek.



Győződjön meg arról, hogy minden figyelmeztető matrica olvasható. A figyelmeztető címkék fontos biztonsági információt tartalmaznak, és segítenek beazonosítani és megjegyezni a berendezéssel összefüggő veszélyeket. A sérült vagy hiányzó figyelmeztető címkéket cserélje ki újakra.




A46771



A46772



A46803




A munkavégző adapter
azonosítótáblája A425702

Új címke felhelyezése: Alaposan tisztítsa meg a felületet, hogy eltávolítson minden zsírt. Hagyja teljesen megszáradni. Húzza le a címke védőfóliáját és a címkét a felragasztáshoz nyomja fel erősen. Vigyázzon, ne érjen hozzá a címke ragasztójához.


3. táblázat - Matricák elhelyezkedése és figyelmeztető üzenetek

	Matricák	Figyelmeztető üzenet
1	A46771	Téves használat veszélye - Használat előtt olvassa el az útmutatásokat.
2	A46772	Zúzódásveszélye - Ne lépjen felemelt munkavégző adapter alá. Maradjon távol a felemelt berendezéstől.
3	A46803	Becsípődés és vágásos sérülés veszélye. Maradjon távol a mozgó alkatrészektől, ne hagyja működő állapotban a berendezést. A munkavégző adaptert kizárólag a vezetőülésből működtesse.
4	A425702	A munkavégző adapter azonosítótáblája



4. táblázat - Állítható szélességű tolólap - Fő alkatrészek

1	Gyorscsatoló lemez Avant gyorscsatlakozós konzolokkal
2	Multiconnector tartója
3	Bővítő szakasz (jobb oldal)
4	Oldallemezek, alsó helyzetben (2)
5	Fordító munkahenger (oldalra billentés)
6	Elektro-hidraulikus vezérlőszelep
7	Bővítő munkahengerek a tolólapszakaszokhoz (2)
8	Legfelső kapcsolódás és biztonsági csavar
9	Visszajelző lámpák és elektromos vezérlődoboz
10	Tolólapél



5. A munkavégző adapter összeszerelése

A munkavégző adapter rakodógéphez történő csatlakoztatása gyors és egyszerű, de körültekintően kell elvégezni. A munkavégző adapter a rakodógépre van felszerelve a rakodógémen lévő gyorscsatoló lemez és a munkavégző adapteren lévő ellendarab használatával.

Ha a munkavégző adapter nincs reteszelve a rakodógépen, akkor leválhat a rakodógépről és veszélyes helyzetet hozhat létre. A rakodógéppel tilos haladni és a gémet soha nem szabad megemelni, amikor a munkavégző adapter nem lett reteszelve. A veszélyes helyzetek megelőzése érdekében mindig tartsa be a lentebb látható csatlakoztatási eljárást. Ne feledje a jelen kézikönyvben szereplő biztonsági előírásokat se. A munkavégző adapter az alábbiak szerint van felszerelve a rakodógépre:




**FIGYEL-
MEZTETÉS**

Zúzódsveszély - Győződjön meg arról, hogy a be nem reteszelt munkavégző adapter nem fog mozogni és nem fog lezuhanni. Ne maradjon a munkavégző adapter és a rakodógép közötti területen. A munkavégző adaptert csak sík területen szerelje fel.

Soha ne mozgasson és ne emeljen olyan munkavégző adaptert, amely nem lett bereteszelve.


Avant gyorscsatlakozó rendszer:

1. lépés:




- Emelje fel a gyorscsatlakozós lemez rögzítőcsapjait és fordítsa vissza azokat, bele a nyílásba úgy, hogy a felső helyzetben reteszelődjenek.
- Ha az Ön rakodógépe hidraulikus adapterreteszelő rendszerrel van felszerelve, nézze meg a kiegészítő utasításokat a reteszelő rendszer használatáról az adott kézikönyvekben.
- Győződjön meg arról, hogy a hidraulikus tömlők és az elektromos kábelkötegek nincsenek útban a felszerelés közben.

2. lépés:



- Fordítsa el a gyorscsatoló lemezt hidraulikusan egy ferdén előre álló helyzetbe.
- Vezesse rá a rakodógépet a munkavégző adapterre. Ha az Ön rakodógépe teleszkópos gémmel van felszerelve, akkor azt használhatja.
- Igazítsa össze a rakodógép gyorscsatlakozó lemezének felső csapjait úgy, hogy azok a munkavégző adapter adott tartóelemei alatt legyenek.

3. lépés:



- Kissé emelje meg a gémet – húzza hátra a gémvézérlő kart, hogy elemelje a munkavégző adaptert a talajról.
- Fordítsa el a gémvézérlő kart balra, hogy a gyorscsatoló lemez alsó részét ráfordítsa a munkavégző adapterre.
- Reteszelve a rögzítőcsapokat kézzel vagy reteszelve a hidraulikus reteszelését.
- **Mindig ellenőrizze mindkét rögzítőcsap reteszelődsét.**



**FIGYEL-
MEZTETÉS**


Zúzóadásveszély - Kerülje el a munkavégző adapter felborulását. A be nem reteszelt munkavégző adapter túlzott döntése vagy emelése növeli a munkavégző adapter felborulásának kockázatát. Ne használja a rögzítőcsapok automatikus reteszelését, ha a munkavégző adapter a talajtól egy méternél magasabbra van felemelve. Ha a rögzítőcsapok nem térnek vissza a normál helyzetükbe a döntéskor, akkor ne döntse és ne emelje tovább a munkavégző adaptert. Engedje le a munkavégző adaptert a talajra és kézzel rögzítse a reteszelését.



**FIGYEL-
MEZTETÉS**

Leeső tárgyak veszélye - Akadályozza meg a munkavégző adapter leejtését.

Az olyan munkavégző adapter, amely a rakodógépre nem reteszelődtött teljesen, az ráeshet a gépre vagy a kezelő irányába, vagy haladás közben beeshet a rakodógép alá, ezzel a rakodógép uralmának elvesztését okozva. Soha ne mozgasson és ne emeljen olyan munkavégző adaptert, amely nem lett bereteszelve. A munkavégző adapter mozgatása vagy emelése előtt győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsapok az alsó helyzetben vannak és mindkét oldalon áthaladnak a munkavégző adapteren lévő rögzítőkön.



**FIGYEL-
MEZTETÉS**

Ellenőrizze le, hogy a rakodógép kompatibilis a munkavégző adapterrel. A munkavégző adapter nem lehet esetlegesen túlterhelve, a rakodógép stabilitását és a rakodógép irányítórendszereinek kompatibilitását a munkavégző adapter mechanikai kompatibilitásán felül szintén biztosítani kell. Ha a munkavégző adaptert olyan rakodógéppel használja, amely nem illik össze az Ön használni kívánt munkavégző adapter modelljével, számolnia kell veszélyekkel, beleértve a felborulást, a munkavégző adapter túlterhelés miatti károsodását, és a munkavégző adapter valamint részeinek irányíthatatlan mozgásaiból eredő kockázatot. Ha az Ön rakodógépe nem szerepel az 1. táblázat felsorolásában (. oldal), akkor ennek a munkavégző adapternek a használata előtt kérdezzen rá Avant forgalmazójánál.

5.1 Hidraulikatömlők csatlakoztatása és lecsatlakoztatása

Az Avant rakodógépeken a hidraulikatömlők csatlakoztatása a multiconnector rendszer használatával történik. Ha az Ön rakodógépe a szokványos gyorscsatlakozókkal felszerelt Avant 300-700 sorozatú, és át szeretne térni a multiconnector rendszerre, akkor lépjen kapcsolatba Avant forgalmazóval vagy szervizponttal az útmutatásokért és a telepítési szervizmunkákért.



**FIGYEL-
MEZTETÉS**


A munkavégző adapter mozgásának, és a hidraulikaolaj kilövellésének veszélye - Soha ne csatlakoztasson vagy csatlakoztasson le gyorscsatlakozókat vagy egyéb hidraulikus komponenseket, miközben a segédhidraulika vezérlőkarja reteszelve van rá vagy ha a rendszer nyomás alatt áll. Ha a hidraulikus csatlakozásokat csatlakoztatják vagy szétcsatlakoztatják, miközben a rendszer nyomás alatt áll, az a munkavégző adapter nem szándékos mozgásait, vagy a nagy nyomású folyadék kilövellését okozhatja, ami súlyos sérüléseket vagy égéseket okozhat. A hidraulika szétcsatlakoztatása előtt kövesse a biztonságos megállás eljárást.

ÉRTESÍTÉS

Tartson minden szerelvényt a lehető legtisztábban; használja a védősapkákat mindkét munkavégző adapteren és a rakodógépen is. Szennyeződés, jég stb. a szerelvények használatát jelentősen megnehezíti. Soha ne hagyja a tömlőket a talajra lógva; tegye a csatlakozókat a munkavégző adapteren lévő tartóra.

A multiconnector rendszer csatlakoztatása:

1. Az adaptercsatlakozó illesztőcsapjait igazítsa egy vonalba a rakodógép csatlakozójának megfelelő furataival. A multiconnector nem kapcsolódik össze, ha a munkavégző adapter csatlakozója fejjel lefelé van.
2. Csatlakoztassa és rögzítse a multiconnectort a karnak a rakodógép felé történő fordításával.




A karnak könnyedén kell mozognia egészen annak rögzítési pozíciójáig. Ha a kar nem csúszik zökkenőmentesen, akkor ellenőrizze a csatlakozó beigazítását és helyzetét, valamint tisztítsa meg a csatlakozókat. Állítsa le a rakodógépet is és engedje ki a maradék hidraulikanyomást.

A multiconnector rendszer szétcsatlakoztatása:

Szétcsatlakoztatás előtt tegye le a munkavégző adaptert szilárd és sík felületre.

1. Kapcsolja ki a rakodógép segédhidraulikáját.
2. Miközben nyomja a kireteszelő gombot, fordítsa el a kart a csatlakozó lecsatlakoztatásához.
3. A művelet befejezése után tegye a multiconnectort a munkavégző adapteren lévő tartójára.



Hidraulikatömlők szétcsatlakoztatása:

A szerelvények szétcsatlakoztatása előtt engedje le a munkavégző adaptert biztonságos helyzetbe egy szilárd és sík területen. Kapcsolja a segédhidraulika vezérlőkarját a semleges állásába.

ÉRTESÍTÉS

A munkavégző adapter szétcsatlakoztatásakor mindig csatlakoztassa szét a hidraulikus csatlakozókat, mielőtt kireteszelné a gyorscsatlakozós lemezt, hogy ezzel megakadályozza a tömlősérülést és az olaj kiömlését. Szerelje vissza a védősapkákat a szerelvényekre, hogy megakadályozza a szennyeződések hidraulikarendszerbe jutását.

A maradvány hidraulikus nyomás leeresztése:

Amennyiben maradvány nyomás marad a munkavégző adapter hidraulikus rendszerében, gyakran előfordul, hogy szétkapcsolhatók a hidraulikus csatlakozások, de lehet, hogy a legközelebbi alkalommal nehezen lehet csatlakoztatni őket. Ha a szerelvények nem csatlakoznak, akkor le kell eresztetni a maradvány nyomást a rakodógép segédhidraulika-vezérlőkarjának elfordításával, a motor kikapcsolt állapotában. Ahhoz, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincs maradvány nyomás a munkavégző adapter hidraulikus rendszerében, akkor a csatlakozások szétcsatlakoztatása előtt állítsa le a rakodógép motorját és mozgassa a rakodógép segédhidraulika-vezérlőkarját előre-hátra.

5.1.1 Elektromos csatlakozás

A munkavégző adapter elektromos funkciói:

Az ekének több funkciója van, amelyeket az adaptervezérlő kapcsoló-csomaggal kell kiválasztani. További tájékoztatásért lásd a következő oldalt: 19.

ÉRTESÍTÉS

A rakodógépet fel kell szerelni az adaptervezérlő kapcsoló-csomaggal, hogy a munkavégző adapter minden funkcióját lehessen használni. Ha a rakodógép nincs felszerelve az adaptervezérlő kapcsoló-csomaggal, vagy ha az rosszul van csatlakoztatva, akkor csak a fordítás funkciót lehet használni.

5.1.1.1 A munkavégző adapter elektromos vezetékkötegének csatlakoztatása a rakodógépre


2016-tól kezdődően minden munkavégző adapter multiconnectorában van egy integrált elektromos dugasz, amelynek elektromos funkciói vannak.

1. Ha az Ön rakodógépe

- fel van szerelve az adaptervezérlő kapcsoló-csomaggal és
- a rakodógépet 2016-ban vagy később gyártották:

Az elektromos aljzat a multiconnectorba van integrálva. A munkavégző adapter elektromos vezetékkötege csatlakoztatva van, amikor a multiconnector össze van kapcsolva.

Mindkét multiconnectorot tisztítsa meg, mielőtt a multiconnector csatlakoztatná.




Adaptervezérlő kapcsolócsomag, 2016-ban vagy később gyártott rakodógép

2. Ha az Ön rakodógépe

- fel van szerelve az adaptervezérlő kapcsoló-csomaggal és
- a rakodógépet 2015-ben vagy korábban gyártották:

Van egy elektromos aljzat a rakodógép multiconnectorának közelében. Csatlakoztassa a munkavégző adapter elektromos dugaszát a rakodógép aljzatára.



Adaptervezérlő kapcsoló-csomag, 2015-ben vagy korábban gyártott rakodógép

Ha az Ön rakodógépe nincs felszerelve az adaptervezérlő kapcsolócsomaggal:

Az eke összes funkciója nem használható a rakodógépen lévő adaptervezérlő kapcsoló-csomag nélkül.

ÉRTESÍTÉS

Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem fognak beszorulni, összenyomódni vagy megnyúlni, amikor majd a berendezés mozog.

A rakodógéphez kapható adaptervezérlő kapcsolócsomag segítségével az adaptervezérlő kapcsolók könnyen hozzáférhetők a gémvvezérlő kar végén.

A rakodógép áramkimenetére vonatkozóan további információk a rakodógép kezelési kézikönyvében található.

6. A munkavégző adapter üzemeltetése

Mielőtt megkezdene a munkát, még egyszer ellenőrizze a munkavégző adaptert és az üzemeltetési környezetet, valamint azt, hogy minden akadályt eltávolítottak az üzemeltetési területéről. A berendezés biztonságának és legjobb teljesítményének biztosítása érdekében a berendezést és az üzemeltetési környezetet gyorsan vizsgálja meg a használat előtt.

Nyílt és biztonságos területen gyakorolja a munkavégző adapter és kezelőszerveinek használatát. Ha Ön gyakorlatlan a rakodógép használatát illetően, akkor javasoljuk, hogy munkavégző adapterek nélkül gyakorolja a használatát.



**FIGYEL-
MEZTETÉS**

Ütközésveszély - Ellenőrizze az üzemeltetési területet a berendezés használata előtt. Ha az eke akadálynak ütközik, a rakodógép hirtelen és váratlanul megállhat, ami ütközés miatti fej- és testsérüléseket okozhat, a rugós tolólapkioldó rendszertől vagy egyéb biztonsági rendszerektől függetlenül.

- Vezessen lassan és állandóan figyeljen oda az üzemeltetési területre.
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek rejtett akadályok például a hó alatt.
- Előzetesen láthatóan jelöljön meg minden lehetséges akadályt a célszerű mértékig, hogy elkerülhesse az ütközéseket.
- Csak jól megvilágított területeken üzemeltesse a berendezést vagy győződjön meg arról, hogy a rakodógép elegendő világítással rendelkezik.
- A rugóterhelésű tolólaptagok csak előre irányba haladáskor javítják a biztonságot - tolatáskor rendkívül lassan haladjon.
- **Mindig használja a biztonsági övet.**



**FIGYEL-
MEZTETÉS**

Zúzódsveszély - Soha ne hagyja, hogy bárki a felemelt munkavégző adapter alá vagy a rakodógém alá kerüljön.

Ne feledje, hogy a rakodógém még akkor is leengedhető vagy billenthető, ha a motor le lett állítva (zúzódsveszély). A rakodógém nem arra készült, hogy hosszabb ideig felemelve tartsa a terhet. Mindig engedje le a munkavégző adaptert biztonságos helyzetbe, mielőtt elhagyná a vezetőülést.



**FIGYEL-
MEZTETÉS**

Ütközésveszély - Biztosítsa a jó kilátást. Soha ne emelje fel ezt a munkavégző adaptert olyan magasságba, ahol a vezető helyéről akadályozza a kilátást. Biztosítsa az akadálytalan kilátást minden irányba. Minden ablakot tartson tisztán és szennyeződéstől, jégtől, hótól stb. mentesen.

6.1 Használat előtti ellenőrzések

- Ellenőrizze le, hogy minden akadályt eltávolított a munkavégzési területről vagy láthatóan megjelölte azokat az üzemeltetést megelőzően, beleértve a rejtetteket is.
- Biztosítsa, hogy a közelben álló személyek biztonságos távolságban legyenek a berendezés üzemeltetésekor. Senkinek ne hagyja, hogy belépjen a gép veszélyzónájába, vagy hogy közvetlenül a rakodógép előtt tartózkodjon. Arról is bizonyosodjon meg, hogy biztonságos-e a tolatás a rakodógéppel. Soha ne feltételezze, hogy a körülálló személyek továbbra is ott maradnak, ahol Ön utoljára látta őket. Különösen a gyermekeket vonzza a mozgó berendezés.
- Ellenőrizze a munkavégző adapter és a rakodógép általános állapotát, és ellenőrizze, van-e hidraulikaolaj-szivárgás. A munkavégző adaptert tilos használni, ha hiba van a rakodógép vagy a munkavégző adapter hidraulikus rendszerében. Karbantartási útmutatásokért lásd a következő fejezetet: 7.
- Csak akkor üzemeltesse a munkavégző adaptert és a rakodógép kezelőszerveit, amikor a vezetőülésben ül. Biztosítsa, hogy a rakodógép és a munkavégző adapter használata biztonságosan és rendeltetésszerűen történjen. Ne hagyja, hogy gyermek kezelje a berendezést.
- Soha ne üzemeltesse a rakodógépet vagy a munkavégző adaptereket, miközben alkohol, drogok, olyan gyógyszerek hatása alatt áll, amelyek befolyásolhatják az ítélőképességet vagy álmoságot okoznak, vagy ha orvosilag egyéb módon nem alkalmas a berendezés működtetésére.
- Ne feledkezzen meg a biztonságos munkavégzési módszerekről és feleslegesen ne hagyja el a vezetőülést.




**FIGYEL-
MEZTETÉS**

Sérülések veszélye a hirtelen megállás miatt - Lassan vezessen és mindig álljon készenlétben az esetleges akadályok miatt. A kezelő biztonsága érdekében a tolólap biztonsági mechanizmussal van felszerelve, hogy csökkentse a gép hirtelen megállásának kockázatát és az abból következő sérülések lehetőségét. De a biztonsági funkciók megléte nem helyettesíti a kezelő felelősségét. A biztonság szempontjából alapvető fontosságú a körültekintő és óvatos üzemeltetés. Önmagában egyik biztonsági funkció sem garantálja a flipper kanál biztonságos üzemelését. A biztonsági funkciók teljesítménye bizonyos körülmények mellett romolhat, például hó vagy jég, illetve, ha tolatnak a rakodógéppel.

6.2 Üzemeltetési helyzet

Az eke legjobb teljesítménye érdekében igazítsa be a munkavégző adaptert a helyes üzemi helyzetbe:

1. Úgy helyezze az ekét a talajfelszínre, hogy az eke (a rakodógép gyorscsatoló lemeze) függőleges helyzetben legyen.
2. Amikor az ekét ráengedik a talajra, kicsivel jobban engedje le a gémet, hogy a munkavégző adapter úszó rendszere engedje mozogni a tolólapot. Az úszó rendszerre vonatkozó utasításokért lásd 21. oldal.
3. Általános szabály, hogy a munkavégző adaptert úgy kell beállítani, hogy a rakodógép gyorscsatoló lemeze függőleges helyzetben legyen. A munkavégzési helyszínen uralkodó speciális körülményektől függően megpróbálhatja elbillenteni a tolólapot előre vagy hátra. A munkavégző adapter függőleges helyzete befolyásolja az ekehasználat végeredményét és pontosságát.



Az ekét nem kell erőteljesen a talajra nyomni, mert az befolyásolja a rakodógép kezelését, hiszen a rakodógép első kerekei elkezdnek emelkedni a talajfelszínről. Kerülje el az eke erőteljes talajra nyomását, hogy megelőzze az eke túlzott elhasználódását.

6.3 Az eke irányítása - az eke különböző funkciói

Az eke különböző funkcióinak kiválasztásához használja a rakodógép adaptervezérlő kapcsoló-csomagját. Ezt követően a kiválasztott funkció a rakodógép segédhidraulikájának vezérlőkarjával, vagy a joystickon lévő elektromos gombokkal vezérelhető (ha a rakodógép fel van szerelve a segédhidraulika elektromos kezelőelemeivel).

Az eke kiválasztott funkcióját az ekén lévő visszajelző lámpák mutatják, ezek a vezetőülésből láthatók.

ÉRTESÍTÉS

A rakodógépet fel kell szerelni az adaptervezérlő kapcsoló-csomaggal, hogy a munkavégző adapter minden funkcióját lehessen használni. Ha a rakodógép nincs felszerelve az adaptervezérlő kapcsoló-csomaggal, vagy ha az rosszul van csatlakoztatva, akkor csak a fordítás funkciót lehet használni.

Az ekehasználat alapelve:

1. Válassza ki a kívánt funkciót az adaptervezérlő kapcsoló-csomag kapcsolóival.
2. A kiválasztott funkciót visszajelző lámpák mutatják (lásd 20. oldal)
3. Használja a rakodógépen lévő segédhidraulika-vezérlőkart a kiválasztott funkció vezérlésére (vagy használja az elektromos joystick gombjait).

6.3.1 Üzem mód kiválasztása


Az adaptervezérlő kapcsolócsomag kapcsolói







1. BE-KI kapcsoló: Kapcsoljon **ON (I)**
Mindig hagyja bekapcsolva ezt a gombot, amikor az ekét használja.
2. 2 utas választókapcsoló: Az alábbi nézetek közötti átváltásra használja:
 - a Elfordítás funkció (a tolólap elfordítása)
 - b Mindkét tolólapszakasz kinyújtása vagy visszahúzása
 - c Csak a bal oldali tolólapszakasz kinyújtása vagy visszahúzása
 - d Csak a jobb oldali tolólapszakasz kinyújtása vagy visszahúzása
3. Ennél a munkavégző adapternél nem használjuk ezt a kapcsolót







6.3.2 Visszajelző lámpák - A kiválasztott funkció ellenőrzése

Visszajelző lámpák: A hőéken lévő visszajelző lámpák megmutatják, melyik funkció van aktiválva



<p>a. Sárga lámpa</p> <p>Tolólapfordítás balra vagy jobbra</p> 	<p>b. Piros és zöld lámpa</p> <p>Mindkét tolólapszakasz kinyújtása vagy visszahúzása</p> 
<p>c. Csak piros lámpa</p> <p>Csak a <i>bal</i> oldali tolólapszakasz kinyújtása vagy visszahúzása</p> 	<p>d. Csak zöld lámpa</p> <p>Csak a <i>jobb</i> oldali tolólapszakasz kinyújtása vagy visszahúzása</p> 

6.3.3 Az eke működtetése


	<p>Húzza a segédhidraulika-vezérlőkart a reteszelési helyzetébe (vagy használja a joystick elektromos gombjait) és</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fordítsa balra a tolólapot vagy ▪ Kinyújtja a kiválasztott szakaszt vagy az eke mindkét szakaszt. <p>A kart nem szabad a reteszelési helyzetben hagyni.</p>		
	<p>Távolítsa a kart a reteszelési helyzettől és</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fordítsa jobbra a tolólapot vagy ▪ Visszahúzza a kiválasztott szakaszt vagy az eke mindkét szakaszt. 		

6.4 Oldallemezek

Az eke kétféleképpen használható:

- Leengedett oldallemezekkel, az eke összegyűjti a havat
- Felemelt oldallemezekkel, oldalra lehet tolni a havat

Az oldallemezeket bármelyik helyzetben csap reteszeli. Amikor nem használja az oldallemezeket, akkor vegye ki a csapot, és hajtja rá a lemezeket teljesen az eke tetejére, és reteszelve csapokkal.




6.5 Tolólap úsztatása

A hóeke úszó rendszere lehetővé teszi, hogy a tolólap függőlegesen ússzon, így az egyenetlen felszíneken történő munkavégzés jelentősen könnyebbé és hatékonyabbá válik. A tolólap oldalra is képes úszni, vagy mereven lehet reteszelve.

Az úsztatás beállítása csapokkal történik, amelyeket a munkavégző adapter keretén tárolunk.

1. Szabadon úszó üzemmód:

A tolólap szabadon úszó üzemmódban van, amikor a szomszédon ábrán nyilakkal jelölt mindkét csap a munkavégző adapter keretén a tárolóhelyen van.



2. Rögzített üzemmódok:


Tegye a csapokat az egyik rögzítési módba, és rögzítse sasszegekkel:

a Oldalra billentő üzemmód (A)

- Tegye át a csapokat a függőlegesen összeigazított furatokon, hogy a tolólapot rögzítse a fel-le irányú mozgás ellen.

b Teljesen rögzített üzemmód (B)

- Tegye a csapokat az oldalsó furatokhoz. A tolólapnak a talajnak kell nyomódnia ahhoz, hogy a csapokat be lehessen helyezni.



Úszógém (néhány rakodógép-modellen opcionális felszerelés)

Ha az Ön rakodógépe fel van szerelve az úszógém opcióval, akkor ajánlott azt bekapcsolni. Az úszó rendszer lehetővé teszi, hogy a penge még hatékonyabban kövesse a talajt, ezzel növelve a teljesítményét.

Ne feledkezzen meg arról, hogy a rakodógép váratlanul megállhat, ha a munkavégző adapter tárgyakkal ütközik. Az úszógém nem fogja megakadályozni a hirtelen megállásokat vagy a munkavégző adapter esetleges károsodásait, amelyeket a tárgyakkal ütközés okozott. Biztosítsa a műveleti terület biztonságát, mielőtt használná a berendezést és mindig csatolja be a biztonsági övet.

ÉRTESÍTÉS


6.6 Tolólap-élek

Standard felszereltségként az eke jégvágó éllel van felszerelve. Arra való, hogy feltörje a felhalmozódott havat és jeget a kemény felületekről.

Minden tolólapél-szakasz cserélhető, mivel használat során elkopnak.

Rendelkezésre állhatnak egyéb tolólap-anyagok - további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba Avant forgalmazójával vagy keresse fel honlapunkat: www.avanttecno.com.

Kerülje el a törékeny felületek megsértését - A jégvágó él megkarcolja vagy más módon tesz kárt néhány felületben. Szükség esetén használjon más tolólap-típusokat.



ÉRTESÍTÉS


Soha ne üzemeltesse a hóékét tolólapél nélkül, vagy ha a tolólapél túlságosan elhasználódott. A hóéke könnyen megrongálódik, ha tolólapél nélkül működtetik.

6.7 Szállítási helyzet




VIGYÁZAT

Tartsa stabilan a rakodógépet. A munkavégző adaptert mindig a lehető legalacsonyabban és a talajhoz legközelebb szállítsa. A szállítási út alatt tartsa visszahúzva a teleszkópos gémet.



6.8 A munkavégző adapter tárolása

Csatlakoztassa le és tárolja a hóékét sík talajon úgy, hogy az szilárdan álljon a keretén. Kerülje a munkavégző adapter közvetlen talajon történő tárolását, például tegyen alá raklapot vagy fahasábokat. A munkavégző adapter tárolására az a legjobb terület, ahol védve van a közvetlen napfénytől és az esőtől. A hó nagy részét távolítsa el az ekéről, hogy a leolvadó majd ismét megfagyó hó miatt ne szoruljon be a munkavégző adapter. Biztosítsa a hóéke stabilitását a tárolás alatt. Tilos felmászni a hóékére.



Tisztítsa meg a munkavégző adaptert a hosszú tárolási időszakok előtt, ahol szükséges, javítsa ki a fényezést és zsírozza meg a kenési pontokat, hogy megelőzze a rozsdásodást.

7. Karbantartás és szervizelés

A munkavégző adaptert úgy tervezték, hogy a lehető legkevesebb karbantartást igényelje. A folyamatos karbantartás magában foglalja a rendszeres tisztítást és kenést, valamint a munkavégző adapter állapotának figyelemmel kísérését. A leereszkedő gépalkatrészek miatti zúzódásveszély következtében minden karbantartási munkát akkor kell elvégezni, amikor a mozgó alkatrészek teljesen leereszkedtek, és a munkavégző adapter sík felületen leereszkedett a talajra.



Zúzódásveszély - Soha ne lépjen felemelt munkavégző adapter alá. Győződjön meg arról, hogy a munkavégző adapter minden karbantartási munka alatt megfelelően meg van támasztva. Soha ne lépjen felemelt munkavégző adapter alá. A rakodógém váratlanul leereszkedhet a karbantartás során, ami zúzódásból vagy ütődésből adódó súlyos sérüléseket okoz még akkor is, ha a rakodógép motorja nem jár. Minden karbantartási és szervizelési munkát akkor kell elvégezni, amikor a munkavégző adapter biztonságos helyzetbe leereszkedett.

7.1 A hidraulikus komponensek vizsgálata

Akkor ellenőrizze a hidraulikatömlők és hidraulikus komponensek állapotát, amikor a motort leállították, a rendszer lehűlt és a nyomás távozott. Ne használja a berendezést, ha szivárgást észlelt a munkavégző adapter vagy a rakodógép hidraulikus rendszerében. A kiáramló hidraulikafolyadék a bőrbe hatolhat és súlyos sérüléseket okoz. Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha hidraulikafolyadék hatolt át a bőrén. Minden hidraulikaolajjal érintkező testrészt alaposan mosson meg vízzel és szappannal. A hidraulikaolaj a környezetre is káros és bármilyen, a környezetbe történő szivárgást meg kell akadályozni. Minden szivárgást az észlelése után azonnal ki kell javítani. A legkisebb szivárgás is gyorsan erőteljessé válhat. A munkavégző adaptert csak olyan fajtájú hidraulikaolajjal üzemeltesse, amely az Avant rakodógépekben elfogadott.



Nagy nyomású folyadék bőrbe fecskendeződésének veszélye - Engedje le a maradványnyomást a karbantartás előtt.

Soha ne kezelje akkor a hidraulikus alkatrészeket, amikor a hidraulikus rendszer nyomás alatt áll, mivel eltörhet vagy meglazulhat egy szerelvény, és a kiszabaduló olaj súlyos sérüléseket okozhat. Ne használja a berendezést, ha hibát észlelt a hidraulikus rendszerben.



Szemrevételezéssel ellenőrizze a tömlőket repedések és kidörzsölődés szempontjából. Ha szivárgás jeleit észleli, a komponens ellenőrzéséhez tartson oda egy kartonpapír darabot arra a helyre, ahol a szivárgást gyanítja. Ne kézzel keresse meg a szivárgást. Kövesse figyelemmel a tömlők kopását, és hagyja abba a használatot, ha bármelyik tömlő külső rétege lekopott. Ellenőrizze a tömlők elvezetését. Igazítsa be a tömlőbilincseket, hogy elkerülje a tömlők kidörzsölődését. A tömlők üzemi élettartama korlátozott. Az üzemeltetési körülményektől függően minden tömlőt legfeljebb 3–5 év használat után alaposan meg kell vizsgálni, és szükség esetén újakra ki kell cserélni.

Ha bármilyen hibát talál, az azt jelenti, hogy a hidraulikatömlőt vagy komponenst ki kell cserélni és a berendezést a megjavításáig nem szabad használni. Pótalkatrészek a legközelebbi AVANT forgalmazónál vagy feljogosított szervizpontnál kaphatók. Ha Önnek nincs megfelelő ismerete és tapasztalata a hidraulikus szerelvényekkel kapcsolatban, illetve a javítás biztonságos elvégzésére vonatkozóan, akkor a javítási munkát hagyja professzionális szerelőkre.

7.2 A munkavégző adapter tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a munkavégző adaptert, hogy megelőzze a szennyeződés felhalmozódását, amelyet még nehezebb eltakarítani. A tisztításhoz használható nagynyomású mosóberendezés és enyhe tisztítószer. Ne használjon erős oldószereket és ne szórja rá közvetlenül a hidraulikus alkatrészekre, vagy a munkavégző adapteren lévő címkékre.

7.3 Fémszerkezetek felülvizsgálata


A munkavégző adapter fém szerkezeti részeit is rendszeresen felül kell vizsgálni. Szemrevételezéssel ellenőrizze, vannak-e sérülések, és alaposan vizsgálja meg a gyorscsatoló kereteket, valamint azok környezetét. Tilos használni a munkavégző adaptert, ha az deformálódott, elrepedt vagy elszakadt.

Hegesztéssel végzett javítást csak hegesztő szakmunkások végezhetnek. Hegesztéskor kizárólag a munkavégző adapterben használt acélhoz megfelelő módszerek és adalékanyagok használata megengedett. A javításokra vonatkozó további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizponttal.

7.4 Kenés

Rendszeresen kis mennyiségű kenőanyagot kell beadagolni a csapágyaknál a kenési pontba. A megfelelő kenési időköz nagymértékben függ az üzemeltetési körülményektől, de legalább 10 használati óránként kenőanyagot kell alkalmazni.

Zsírzás előtt tisztítsa meg a zsírszőszem végét és egyszerre csak kis mennyiségű zsírt adjon hozzá. A zsírszőszem szabványos R1/8" méretű csonk. Sérülés esetén cserélje ki.



8. Jótállási feltételek

Az AvantTecno Oy az általa gyártott munkaeszközökre a vásárlás időpontjától 1 év (12 hónap) jótállást vállal.

A jótállás az alábbi javítási költségekre terjed ki:

- A javításra fordított munkaidő költsége amennyiben a javítás nem a gyárban történik.
- A gyártó kicserél minden hibás alkatrész és komponenst.

Előzetes egyeztetés alapján bizonyos esetekben a gyártó megtérítheti a vevő által helyben beszerzett komponensek költségét.

A jótállás nem terjed ki:

- Az előírt karbantartáshoz szükséges komponensekre, kopó-fogyó alkatrészekre és munkaidőre.
- A különleges üzemi körülményekből, nem megfelelő használatból, az AvantTecno Oy előzetes engedélye nélküli szerkezeti változtatásokból, karbantartás hiányából, vagy nem gyári alkatrészek használatából adódó meghibásodásokra.
- A meghibásodásból származó esetleges más káreseményekre, kieső munkaidőre, stb.
- A javítással kapcsolatos utazási és/vagy szállítási költségekre.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 EG-försäkran om överensstämmelse
 EC Declaration of Conformity
 EK megfeleléségi nyilatkozat

AVANT[®]
 www.avanttecno.com

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Gyártó:
 Osoite / Adress / Address / Cím:

AVANT TECNO OY
 Ylötie 1
 33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied /

Ezúton nyilatkozunk, hogy az alábbiakban felsorolt termékek megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek (2006/42/EK irányelv módosításai). Az alábbi harmonizált szabványokat alkalmaztuk :

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Models:

Avant	
Hydraulitoiminen lumiaura; Avant-kuormajaan työlaite Hydraulisk snöplog; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic Snow plow; attachment for Avant loaders Állítható szélességű tolólap; munkavégző adapter Avant rakodógépekhez	A425180



18.12.2018 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
 Managing Director / Ügyvezető

Az eredeti dokumentum fordítása



AVANT[®]