





Töövahendi kasutusjuhendt



Kallutusadapter 90°

Toote number:

A36505




Enne seadme kasutmist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja järgige juhiseid.

Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Manufacturer:



Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511



SISUKORD

1. EESSÖNA	4
Selles kasutusjuhendis kasutatud hoiatussümbolid	5
2. ETTEÄHTUD KASUTUSOTSTARVE.....	6
3. TÖÖVAHENDI KASUTAMISE OHUTUSJUHISED	7
4. TEHNILISED ANDMED	11
4.1 Töövahendi ohutussildid ja põhikomponendid	11
5. TÖÖVAHENDI KOKKUMONTEERIMINE	13
5.1 Töövahendi monteerimine kallutusadapterile.....	14
5.2 Hüdraulikavoolikute ühendamine ja lahtivõtmine	15
5.2.1 Mitmikliitmiku süsteemi ühendamine.....	15
5.2.2 Tavapäraste kiirliitmike ühendamine (laaduri lisahüdraulika väljaund)	16
5.2.3 Hüdraulikaliitmike lahtivõtmine.....	16
6. KASUTUSJUHISED	17
6.1 Enne kasutamist kontrollida.....	18
6.2 Kallutusadapteri kasutamine	19
6.3 Maksimumkoormus	20
6.4 Vertikaalne reguleerimine	21
6.5 Täiendav lisahüdraulika väljund (laadurite lisavarustus).....	23
6.6 Töötamine kallakutel	24
6.7 Transpordiasend	24
6.8 Lahtiühendamine ja hoiulepanek.....	24
6.8.1 Hoiulepanek	25
6.8.2 Hoiulepanek koos töövahendiga.....	25
7. HOOLDAMINE JA TEENINDUS	26
7.1 Hüdrauliliste komponentide ülevaatus.....	26
7.2 Töövahendi puastamine.....	27
7.3 Määrimine.....	27
7.4 Metallkonstruktsioonide ülevaatus	27
8. GARANTII TINGIMUSED	28

I. Eessõna

Avant Tecno Oy tätab teid, et ostsite selle töövahendi oma Avant laaduri jaoks. See on konstrueeritud ja toodetud aastatepiikkuse kogemuse põhjal tootearenduse ja tootmise vallas. Tutvudes käesoleva juhendiga ja järgides selle juhiseid, tagate oma ohutuse ning seadme tõrgeteta töötamise ja pika tööea. Enne seadme kasutamist või hooldustööde tegemist lugege juhend tähelepanelikult läbi.

Selle juhendi eesmärk on aidata teil:

- kasutada seadet ohutult ja efektiivselt
- märgata ja ennetada ohtlikke olukordi
- hoida seade korras ja tagada selle pikk tööiga

Antud juhendi abil saab isegi kogenematu kasutaja töövahendit ja laadurit ohutult kasutada. Kasutusjuhend sisaldb ka kogenud AVANTi operaatorite jaoks olulisi juhiseid. Tagage, et kõik laaduri kasutajad oleks enne seadmete kasutamist läbinud instrueerimise ning tutvunud laaduri ja iga kasutatava töövahendi kasutusjuhendiga ning kõikide ohutusjuhistega. Seadmete kasutamine muiks otstarbeks peale käesolevas juhendis kirjeldatute on keelatud. Hoidke see kasutusjuhend käepärast kogu seadme tööea jooksul. Seadme müümisel või edasiandmisel andke uuele omanikule kindlasti kaasa ka käesolev juhend. Kui kasutusjuhend on kadunud või kahjustatud, saate tellida uue Avanti edasimüüjalt või tootjalt.

Lisaks käesoleva kasutusjuhendi ohutusjuhistele peate järgima kõiki tööohutusnõudeid, kohalikke seadusi ja muid seadme kasutamisega seotud määrusi. Eriti tuleb järgida määrusi, mis kohalduvad seadme kasutamisele avalikel teedel. Lisainfo saamiseks kohalike nõuete kohta enne laaduri kasutamist avalikel teedel võtke ühendust Avanti edasimüüjaga.

Võtke ühendust AVANTi edasimüüjaga küsimuste korral, hoolduse, varuosade või mis tahes muude masina kasutamisel tekinud probleemide osas.

See kasutusjuhend on ingliskeelse originaaljuhendi tõlge. Pideva tootearenduse tõttu võivad mõned kasutusjuhendis toodud andmed teie seadmest erineda. Joonistel võib olla kujutatud valikulisi seadmeid või omadusi, mis ei ole hetkel saadaval. Jätame endale õiguse muuta juhendi sisu ilma eelneva teatamiseta. Autoriõigus © 2019 Avant Tecno Oy. Kõik õigused kaitstud.

Selles kasutusjuhendis kasutatud hoiatussümbolid

Juhendis kasutatakse järgmiseid hoiatussümboleid. Need tähistavad tegureid, mida tuleb arvesse võtta, et vähendada kehavigastuste või varalise kahju riski.



HOIATUSOHUTUSEGA SEOTUD HOIATUSE SÜMBOL

See sümbol tähistab: “**Hoiatus, pange tähele! Asi puudutab teie turvalisust!**“

Lugege järgnev sõnum hoolikalt läbi, see hoiatab vahetu ohu eest, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

Hoiatussümbol ja sellega seotud ohutusteave tähistab selles kasutusjuhendis olulist ohutusteavet. See juhib tähelepanu teie enda või teiste inimeste ohutust parandavatele juhistele. Kui näete seda sümbolit, olge tähelepanelik – mängus on teie ohutus! Lugege hoolikalt läbi sümbolile järgnev info ning andke see info edasi ka teistele kasutajatele.

OHT

Märgusõna viitab ohuolukorrale, mille eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

HOIATUS

See märgusõna viitab võimalikule ohuolukorrale või väärkasutusele, mille eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUST! Seda märgusõna kasutatakse siis, kui juhiste eiramine võib kaasa tuua kergema kehavigastuse.

TÄHELEPANU

See märgusõna tähistab seadme õige kasutamise ja hooldamise kohta käivat teavet.

Sümboli juures olevate juhiste eiramine võib põhjustada seadme riket või muud varalist kahju.

2. Ettenähtud kasutusotstarve

AVANTI kallutusadapter 90° on töövahend, mis sobib kasutamiseks köikide AVANTI mitmeotstarbeliste laaduritega, nagu näidatud tabelis 1. Kallutusadapter võimaldab töövahendit mölemas suunas küljele kallutada. Kallutusadapter suurendab töö paindlikkust ja täpsust näiteks maastikukujundustööde puhul või ebatasasel maapinnal kopa või tasandajaga töötades ning töstekahvlite kasutamisel kallakutel.

Kallutusadapter paigaldatakse laaduri külge nagu muud töövahendid, laaduri kiirkinnitusplaadi ja kasutatava töövahendi vahele. Kallutamist juhitakse laaduri hüdraulika abil. Maksimaalne kallutusnurk on 45 kraadi mölemas suunas, maksimaalse pöördeulatusega 90 kraadi. Kallutusadapteri saab seada 90 kraadi võrra paremale, kallutades töövahendi vertikaalsesse asendisse. Kallutusadapterit võib paigaldada ka vasakule töövahendi külge, kui kallutusfunktsiooni on tarvis ainult teatud töövahendiga. Kallutusadapter on möeldud peamiselt mittehüdrauliliste töövahendite jaoks, ent kui laadur on varustatud valikulise teise lisahüdraulika väljunditega esiküljel, on võimalik kasutada ka hüdrauliliselt töötavaid töövahendeid samaaegselt koos kallutusadapteriga. Sobivad hüdraulilised töövahendid on nt „neli ühes“ kopp, hüdraulilise kahvli juhtseadmega töstekahvel, haarats või kunstmuru töövahend.

Kallutusadapterit on soovitatav kasutada ainult 400–700 seeria laaduritega. Kallutusadapteri kasutamine nihutab töövahendit laadurist kaugemale ning seetõttu vähendab laaduri kallutusraskust. Kui kallutusadapterit kasutatakse raske töövahendiga, võib laadur raskuskeskme nihkumise tõttu ümber kukkuda. Laaduri parima võimaliku stabiilsuse tagamiseks kasutage kallutusadapterit ainult siis, kui see on teatud tööde tegemiseks vajalik ja ühendage kallutusadapter lahti, kui seda ei kasutata. Kallutusadapter pole möeldud muude otstarvete jaoks peale nende, mis on nimetatud käesolevas kasutusjuhendis ning seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.

Töövahend on loodud selliselt, et see oleks võimalikult hooldusvaba. Regulaarsed hooldustoimingud saab teha kasutaja. Köiki parandustöid kasutaja teha ei saa, nöudlikumad parandus- ja hooldustööd tuleb jäätta professionaalsetele hooldustehnikutele. Köiki hooldustöid tehes tuleb kasutada nöuetekohast turvavarustust. Varuosad peavad omadustelt vastama algosadele, selle tagamiseks tuleb kasutada üksnes originaalvaruosi. Küsige Avanti müüjalt, kas on saadaval eraldi varuosade kataloog.

Tehke endale selgeks kasutusjuhendi juhised, sealhulgas parandus- ja hooldusjuhised. Seadme tööd või hooldust puudutavate täiendavate küsimuste korral võtke ühendust kohaliku AVANTI edasimüüjaga, samuti juhul, kui vajate varuosi või hooldusteenuseid.

Tabel 1 - Kallutusadapter 90° - Sobivus Avanti laaduritega

Mudel	220 225 225LPG	313S 320S	420 423 520 523 R20	525LPG R28 528 530	630 R35 635 640	745 750 755i 760i	e5 e6
A36505	(•)	(•)	•	•	•	•	•

Soovitatav on kasutada töövahendit ainult laaduritega, mis on tähistatud • tabelis 1. Kasutades mudeleid märgisega (•), ei pruugita saavutada maksimaalset jõudlust. Täiendavad vasturaskused võivad olla samuti nõutavad. Info saamiseks tabelist puuduva mudeli ühilduvuse kohta võtke ühendust Avanti edasimüüjaga.

3. Töövahendi kasutamise ohutusjuhised

Pidage meeles, et ohutus koosneb mitmetest teguritest. Laaduri-töövahendi kombinatsioon on väga võimas ning vale või hooletu kasutamine või hooldus võib põhjustada tõsiseid vigastusi või materiaalset kahju. Seetõttu peavad kõik operaatorid enne tööde alustamist tutvuma õige kasutamisega ning laaduri ja töövahendi kasutusjuhenditega. Ärge kasutage töövahendit, kui te ei tunne täielikult selle kasutamist ja sellega seotud ohtuid.



OHT!

Väärkasutamine, hooletu kasutamine või kehvas seisukorras töövahendi kasutamine võib põhjustada tõsiste vigastuste ohtu. Tutvuge laaduri juhtelemntidega, õige ühendamise protseduuriga ja töövahendi õige käsitsemisviisiga ohutus kohas. Uurige eriti hoolikalt, kuidas laadurit ohultult peatada. Lugege kõik ettevaatusabinöud tähelepanelikult läbi.

Enne töövahendi kasutamist lugege hoolikalt kõiki ohutusjuhiseid.



HOIATUS!

- **Töövahendi kukkumise oht – ärge kunagi töstke lukustamata töövahendit.** Töövahendi kinnitamisel laaduri külge veenduge, et laaduri kiirkinnitusplaadi lukustustihvitid oleks alumises asendis ja et need lukustaks töövahendi laaduri külge.
- Veenduge, et töövahend on kindlalt kallutusadapteri külge kinnitatud. Tutvuge alati ka töövahendi eraldi kasutusjuhendiga.
- **Teiste inimeste vigastamise oht – ärge lubage kellelegi viibida ohupiirkonna läheduses, sellal kui seadmetega töötatakse.** Kallutusadapter ja selle külge kinnitatud töövahend on möeldud kasutamiseks ühe operaatori poolt korraga. Vt lisainfot iga töövahendi ohupiirkondade kohta vastava töövahendi kasutusjuhendist.
- **Suurenenedud ümberkukkumisoht – kallutusadapter vähendab laaduri kallutusraskust.** Kallutusadapter liigutab töövahendit laadurist eemale, mis vähendab laaduri koormakandevõimet. Kallakutel võib laadur lihtsamalt kukkuda või ümber minna. Kallutage töövahendit ettevaatlikult, hoides töövahendit maapinna lähelal Kallakul ei pruugi töövahendi või koorma ohutu töstmine võimalik olla. Kasutage kallutusadapterit ainult vajaduse korral. Tarbetut kasutamist tuleb vältida, kuna see suurendab ümberkukkumisohtu.
- Transportige töövahendit alati võimalikult madalal, et hoida raskuskese all, ning hoidke laaduri teleskoopnool sõitmise ajal täielikult sissetõmmatuna.
- **Suurenenedud ümbermineku oht – Transportige koormaid või töövahendit, hoides kallutusadapterit keskmises asendis.** Kallutatud töövahend võib põhjustada laaduri ümbermineket (külgje ümberkukkumist) koorma transportimise käigus. Hoidke koorem alati võimalikult madalal, hoidke teleskoopnool sissetõmmatuna ja hoidke kallutusadapter keskmises asendis.
- **Ümberkukkumise oht – hoidke laaduri liigend sirges asendis, kui käsitsete raskeid koormaid.** Liigendi keeramisel võib laadur ettepoole kalduda.
- Ärge lahkuge juhiistmelt, kui laaduri nool on üles töstetud. Ülestõtetud töövahendi või laaduri noole alla astumine on ohtlik. Pidage alati meeles, et nool võib alla liikuda stabiilsuse kaotamise või mehaanilise rikke tõttu või kui teine inimene käsitseb laaduri juhtelemente.



- **Koorma või töövahendi osade kukkumise oht – Kontrollige, et koorem oleks kinnitatud töövahendi külge ning et töövahend oleks õigesti seadistatud.** Veenduge, et koorem ei saa töövahendilt kontrollimatult maha kukkuda. Kinnitage liikuvad osad enne nende kasutamist kallutusadapteriga. Näiteks, kui kasutatakse tõstekahvlit, kontrollige et kahvliharu kinnituspoldid oleks kinnitatud selliselt, et kahvliharud ei libiseks tõstekahvli raamilt maha.
- **Äkilised liigutused võivad põhjustada laaduri ümbermineku – Käsitsege laaduri juhtelemente aeglaselt ja rahulikult.** Olge ettevaatlik koorma töstmisel kõrgele või kõrgelt. Vältige äkilist kiiruse või suuna muutmist, säilitamaks laaduri tasakaalu; eriti raskete koormate käsitsemisel. Sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult, eriti kallakutel või libedal pinnal sõites.
- **Kokkupõrke, elektrilöögi ja ümberkukumise oht – veenduge, et pea kohal on piisavalt vaba ruumi.** Põrkumine vastu pea kohal olevat takistust võib põhjustada laaduri ümbermineku. Hoidke ohutusse kaugusesse kaablitest, lampidest või muudest elektrisüsteemidest; voolu all olevate osade vastu põrkumine võib põhjustada elektrilööki.
- Ärge kunagi lahkuge juhiistmelt, kui lisahüdraulika juhthoob on lukustatud sisselülititud asendis. Lisaks saab kallutusadapterit kallutada, kui laaduri lisahüdraulika juhthoob on lukustatud ja töövahendil on horisontaalsuunas ebaühtlane koorem. Töövahendi juurde astudes olge ettevaatlik kehaosade muljumise suhtes.
- Kasutage töövahendit ainult ettenähtud kasutusotstarbel ning ainult originaalsele tööriistade ja varuosadega.
- Töövahendi laaduri küljest lahtivõtmisel ja eemaldamisel veenduge, et see on kindlustatud juhusliku liikumise vastu. Töövahendi kaitsmiseks ümberkukumise vastu langetage see kindlalt maapinnale ja ühendage lahti ainult tasasel pinnal. Veenduge, et töövahend oleks hoilepaneku ajaks nõuetekohaselt toestatud. Ärge kunagi ronige töövahendi peale.
- Enne ülevaatuse-, hooldus- või seadistustööde tegemist veenduge, et töövahend on korralikult toestatud. Vajadusel kinnitage töövahend sobivate tõsteseadmete abil või langetage see näiteks tugevatele puiduklotsidele.
- Enne puhastamist, hooldust või reguleerimist lülitage laadur välja ja seadke töövahend ohutusse asendisse, nagu kirjeldatud ohutu seiskamise toimingus.
- Pöörake tähelepanu ümbrusele ning läheduses liikuvatele inimestele ja masinatele. Pöörake tähelepanu maaстiku kontuuridele ja muudele ohtudele, nagu oksad ja puud, mis võivad ulatud juhikohale, lahtised kivid ja libedad pinnad.
- Kasutage ainult heas seisukorras töövahendeid. Ärge modifitseerige töövahendit sellisel moel, mis võib mõjutada selle ohutust.
- Kasutage töövahendit ainult ettenähtud otstarbel. Teised kasutajad võivad tekitada tarbetuid ohtusid ja seade võib kahjustada saada.
- Veenduge, et laadur oleks varustatud vajalike ohutuseadistega ning et need oleks laitmatus seisukorras. Turvavöö kasutamine on kohustuslik. Kui tööpiirkonnas valitsevad spetsiifilised ohud, kasutage sobivat kaitsevarustust.
- Lugege ka ohutusjuhiseid ja õige kasutamise juhiseid laaduri kasutusjuhendist.



OHT!

Töövahendi ebaõige või hooletu kasutamine tekitab tõsiste vigastuste või surma ohtu. Tuvuge laaduri juhtelementidega ohutus kohas. Pöörake erilist tähelepanu töövahendi ja laaduri ohutule peatamisele; enne juhiistmelt lahkumist järgige ohutu seisamise toimingut, mis on toodud käesolevas juhendis.



HOIATUS!

Kallutusadapteri kasutamine suurendab ümberkukkumis- või ümberminekuohtu – kasutage kallutusadapterit ainult siis, kui see on vajalik teatud konkreetse töö jaoks. Kallutusadapter nihutab töövahendi laadurist eemale, mis suurendab ümberminekuohtu. Ka töövahendi küljele kallutamine võib põhjustada laaduri ümberminekut (küljele ümberkukkumist). Kasutage kallutusadapterit ainult vajaduse korral. Ühendage kallutusadapter lahti, kui seda pole tarvis.



HOIATUS!

Muljumisoht – Ärge kunagi lubage kellelegi astuda ülestõstetud töövahendi või laaduri noole alla. Pidage meeles, et laaduri noolt saab langetada või kallutada, isegi kui mootor on välja lülitatud (muljumisoht). Laadur ei ole möeldud koorma pikaaegseks üleval hoidmiseks. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend alati ohutusse asendisse.



HOIATUS!

Muljumisoht – takistage töövahendi ümberkukkumist. Tagage, et töövahendil olev koorem või töövahendi liikuvad osad ei saaks kukkuda ega köikuda töövahendi kallutamisel kallutusadapteriga.

Ärge unustage kanda isikukaitsevahendeid:

-
-
-
-

- Juhikohal võib müratase olla suurem kui 85 dB(A), olenevalt laaduri mudelist ja töötsüklist. Pikaajaline kokkupuutumine valju müraga võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kandke laaduri kasutamise ajal kuulmiskaitsmeid.
- Kandke kaitsekindaid.
- Laaduri kasutamise ajal kandke turvajalatseid.
- Kandke kaitseprille nt hüdrauliliste komponentide käsitsemis ajal.

Töövahendi ohutu seisamine enne sellele lähenemist:**HOIATUS!**

Enne juhiistmelt lahkumist seisake alati töövahend, järgides ohutu seisamise toimingut. Ohutu seisamise toiming takistab töövahendi juhuslikku liikumist. Pange tähele, et laaduri nool võib liikuda alla, isegi kui laaduri mootor on seisatud. Ohutu seisamise toiming:

- Langetage nool ja töövahend maapinnale.
- Lülitage laaduri mootor välja ja lukustage parkimispidur.
- Laske jääkröhk hüdraulikasüsteemist välja; liigutage kõik hüdraulika juhthooavad paar korda äärmisesse asendisse.
- Takistage masina käivitamist, eemaldage süütevõti.

4. Tehnilised andmed

Tabel 2 - Kallutusadapter 90° - Üldandmed

Toote number	A36505
Max kalle:	±45° või 90° paremale
Kaal:	90 kg
Töövahendi töömaht:	147 mm
Maksimumkoormus:	1200 kg
Ühilduvad Avant laadurid:	Vt tabel 1 lk 2

4.1 Töövahendi ohutussildid ja põhikomponendid

Allpool on loetletud töövahendil olevad sildid ja märgised. Need peavad olema seadmel nähtavad ja loetavad. Vahetage loetamatud või puuduvad sildid välja. Uued sildid on saadaval edasimüüjalt või kontaktandmete kaudu, mis on kirjas kaanel.



HOIATUS!

Kontrollige, et kõik sildid oleks loetavad. Hoiatussiltidel on tähtis ohutusalane teave ning need aitavad tuvastada ja meeles pidada seadmega seotud ohtusid. Asendage kahjustatud või puuduvad hoiatussildid.




A46771



A46772



A46803




Töövahendi andmesilt A419945


Uue sildi kinnitamiseks: Puhastage pind hoolikalt, et eemaldada kogu mustus. Laske sel täielikult kuivada. Eemaldage sildi kaitsekile ja suruge see külgekleepimiseks tugevalt pinnale. Olge ettevaatlik, et mitte puudutada sildi liimikihti.

Tabel 3 - Siltide asukohad ja hoiatussõnumid

	Silt	Hoiatusteade
1	A36771	Vääärkasutamise oht – Enne kasutamist lugege juhiseid.
2	A36772	Muljumisoht – Ärge seiske üles tõstetud töövahendi all; hoidke üles tõstetud seadmetest eemale.
3	A36803	Vahelejäämis- ja löikeoht – hoidke liikuvatest osadest eemale, ärge jätkage seadmeid tööl. Juhtige töövahendit ainult juhikohalt.
4	A419945	Töövahendi andmesilt

**Tabel 4 - Kallutusadapter 90° - Põhikomponendid**

1	Kiirkinnitusplaat
2	Töövahendi kinnitusplaat töövahendi kinnitamiseks kallutusadapteri külge
3	Lukustustihvid töövahendi lukustamiseks kallutusadapteri külge
4	Kallutussilinder
5	Kallutuslatt
6	Kesklaager



5. Töövahendi kokkumonteerimine

Töövahendi laaduri külge kinnitamine käib kiirelt ja lihtsalt, kuid seda tuleb teha hoolikalt. Töövahend kinnitatakse laaduri noole külge, kasutades laaduri noole kiirkinnitusplaati ning töövahendi vastavat osa.

Kui töövahend ei ole laaduri külge lukustatud, võib see kukkuda ning põhjustada ohuolukorra. Ärge kunagi sõitke laaduriga ega tõstke laaduri noolt, kui töövahend pole täielikult lukustatud. Ohuolukordade vältimiseks järgige alati allkirjeldatud kinnitustoimingut. Pidage meeles ka ohutusnõudeid.




HOIATUS!

Muljumisoht – Veenduge, et lukustamata töövahend ei liigu ega kuku ümber. Ärge olge töövahendi ja laaduri vahele jääval alal. Kinnitage töövahend ainult tasasel pinnal.


Ärge kunagi liigutage ega tõstke töövahendit, mida ei ole lukustatud.

Avanti kiirliitmikusüsteem:

1. samm:




- Tõstke kiirkinnitusplaadi lukustustihvtid üles ja keerake need tahapoole süvendisse, nii et need on lukustatud ülemisse asendisse.
- Kui teie laadur on varustatud hüdraulilise töövahendi lukustussüsteemiga, vt täiendavaid juhiseid lukustussüsteemi kasutamise kohta vastavatest juhenditest.
- Veenduge, et hüdraulikavoolikud ei jäää paigaldamisel ette.



2. samm

- Keerake kiirkinnitusplat hädrauliliselt viltusesse eesmisesse asendisse.
- Sõitke laaduriga töövahendini. Kui teie laaduril on teleskoopnool, võite seda kasutada.
- Seadke laaduri kiirkinnitusplaadi ülemised tihvtid kohakuti töövahendi vastavate kinnituskohtadega.



3. samm:

- Tõstke noolt pisut üles – tömmake noole juhthooba tahapoole, et töövahend maapinnast kõrgemale tõsta.
- Keerake noole juhthooba vasakule, et keerata kiirkinnitusplaadi alumine osa töövahendi külge.
- Kinnitage lukustustihvtid käsitsi või lukustage hüdrauliline lukustus.
- **Kontrollige alati mölemat lukustustihvti.**




HOIATUS!

Muljumisoht – Vältige töövahendi ümbermineku. Lukustamata töövahendi liigne kallutamine või tõstmise suurendab töövahendi ümbermineku ohtu. Ärge kasutage lukustustihvtide automaatset lukustust, kui töövahend on tõstetud rohkem kui meetri kõrgusele maapinnast. Kui lukustustihvtid ei naase kallutamisel algasendisse, ärge töövahendit enam kallutage ega tõstke. Langetage töövahend maapinnale ja fikseerige lukustus käsitsi.



Pealekukkuvate esemete oht – Vältige töövahendi kukkumist.


Töövahend, mida ei ole laaduri külge korralikult kinnitatud, võib noole või kasutaja peale kukkuda, või kukkuda sõidu ajal laaduri alla, mille tagajärvel laadur kaotab juhitavuse. Ärge kunagi liigutage ega töstke töövahendit, mida ei ole lukustatud. Enne töövahendi liigutamist või töstmist veenduge, et lukustustihvtid on alumises asendis ning on ulatuvad mölemalt poolelt töövahendi kinnitustest läbi.



Veenduge, et laadur ühildub töövahendiga. Lisaks töövahendi mehaanilisele ühilduvusele tuleb tagada laaduri stabiilsus, võimalik töövahendi ülekoormus ning laaduri juhtsüsteemide ühilduvus. Kui kasutate töövahendit laaduril, mis ei sobi antud töövahendi mudeliga kasutamiseks, tekib ümbermineku oht, töövahendi kahjustamise oht ülekoormuse tõttu ning töövahendi ja selle osade kontrollimatu liikumisest tingitud oht. Kui teie laadurit pole loetletud tabelis 1 lk , konsulteerige Avanti edasimüüjaga enne selle töövahendi kasutamist.

5.1 Töövahendi monteerimine kallutusadapterile

Töövahendi ühendamine kallutusadapterile on köige lihtsam, kui kallutusadapter paigaldatakse esmalt laaduri kiirkinnitusplaadi külge. Seejärel saab töövahendi paigaldada kallutusadapteri külge samamoodi nagu ilma kallutusadapterita. Kontrollige, et kõik neli lukustustihvti oleks alumises asendis ja kindlalt lukustatud.



Lihtsamaks töötamiseks saab kallutusadapteri paigaldada töövahendi külge, kui seda kasutatakse ainult teatud töövahendiga.

5.2 Hüdraulikavoolikute ühendamine ja lahtivõtmine

Standardkonfiguratsioonis on kallutusadapteri hüdraulikavoolikud ühendatud mitmikliitmiku süsteemi abil. Vt infot mitmikliitmiku ühendamise kohta käesoelvast juhendist.

Kui kasutate töövahendit, mis nõuab laaduri hüdraulikaväljundit

Kui kasutate töövahendit, mis nõuab laaduri hüdraulikaväljundit, tuleb laaduri külge paigaldada täiendava lisahüdraulika väljund. Lisaväljund on saadaval lisavarustusena enamikel mudeliteil. Lisainfo saamiseks täiendava lisahüdraulika väljundi kohta võtke ühendust Avanti edasimüüjaga või lähima Avanti hooldustöökojaga. Täiendava lisahüdraulika väljundi kasutamise kotha vt lisainfot lk 23 ja laaduri kasutusjuhendist.



HOIATUS!

Töövahendi liikumise ja hüdraulikaöli väljatungimise oht – Ärge kunagi ühendage ega eemalda kiirliitmikke ega muid hüdraulikakomponente sel ajal, kui lisahüdraulika juhthoob on lukustatud või kui süsteemis on rõhk. Hüdraulikaliitmike ühendamine või lahtiühendamine rõhuga süsteemis võib põhjustada töövahendi ootamatuid liikumisi, või körgsurvevedeliku väljapaiskumist, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või põletusi. Enne hüdraulika lahtiühendamist tee ohutu seiskamise toiming.


TÄHELEPANU

Hoidke kõik kinnitused võimalikult puhtad; kasutage nii töövahendil kui laaduril kaitsekorke. Mustus, jää jms võib kinnituste kasutamist raskendada. Ärge kunagi jätke voolikuid maapinnale ripnema; paigaldage töövahendi hoidikule kinnitused.

5.2.1 Mitmikliitmiku süsteemi ühendamine

Mitmikliitmiku süsteemi ühendamine:

1. Seadke töövahendi liitmiku tihtid kohakuti laaduri liitmiku avadega. Mitmikliitmik ei ühendu, kui töövahendi liitmik on tagurpidi.
2. Ühendage ja lukustage mitmikliitmik – selleks keerake hooba laaduri suunas.




Hoob peaks kergelt liikuma lõpuni lukustusasendisse. Kui hoob ei liigu sujuvalt, kontrollige liitmiku joondust ja asendit ning puhastage liitmikud. Seisake laadur ning vabastage hüdraulikasüsteemist jäärõhk.

Mitmikliitmiku süsteemi lahtiühendamiseks:

Enne lahtiühendamist langetage töövahend kindlale ja ühtlasele pinnale.

1. Lülitage laaduri lisahüdraulika välja.
2. Vajutage avamisnupule ning samal ajal keerake hooba, et liitmik lahti ühendada.
3. Pärast töö lõpetamist pange mitmikliitmik selle hoidikusse töövahendil.



5.2.2 Tavapäraste kiirliitmike ühendamine (laaduri lisahüdraulika väljaund)


Kui kasutate töövahendit, mis nõub laaduri hüdraulikaväljundit, tuleb laaduri külge paigaldada täiendav lisahüdraulika väljund. Kallutusadapteri mitmikliitmik tuleb asendada tavapäraste kiirliitmikega. Kiirliitmikud on näidatud körvaololeval pildil.



Täiendav hüdrauliline väljund laaduril

Lisahüdraulika kinnitus on kahefunktionsiooniline, kahe liitmikuga. Paar standardset hüdraulika kiirliitmikku asub laaduri tagaosas, mitmikühenduse all.

- Enne tavaliitmike ühendamist või lahtiühendamist vabastage hüdraulikarõhk, nagu kirjeldatud leheküljel.
- Tavaliitmike kinni- ja lahtiühendamiseks liigutage välisliitmiku otsas olevat kraed
- Pange tähele, et laaduri ja töövahendi värvilised korgid saab töö ajaks üksteise külge kinnitada, nii koguneb neisse vähem tolmu.
- Tavalisi kiirliitmikuid ühendades võib liitmikest tulla väheses koguses öli. Kandke kaitsekindaid ning hoidke lapp lächedal, et seadmed puhtad hoida.



5.2.3 Hüdraulikaliitmike lahtivõtmine

Enne laaduri või kallutusadapteri kiirkinnitusplaadi vabastamist ühendage lahti kallutusadapteri hüdraulikavoolikud ja eemaldage töövahend laaduri küljest.

TÄHELEPANU

Töövahendi lahtiühendamisel lahutage alati hüdraulikaliitmikud enne kiirkinnitusplaadi lukustuse avamist, välimaks vooliku kahjustusi või ölipritsmeid. Paigaldage tagasi liitmike kaitsekorgid, välimaks mustuse sattumist hüdraulikasüsteemi.

Hüdraulikavoolikute lahtiühendamine:

Enne liitmike lahtiühendamist laske töövahend alla, ohutusse asendisse, kindlale ja tasasele pinnale. Keerake lisahüdraulika juhthoob neutraalasendisse.

Hüdraulilise jääkröhu vabastamine:

Kui töövahendi hüdraulikasüsteemi on jäänud jääkröhk, siis sageli on hüdraulikaliitmikud küll võimalik lahti ühendada, kuid neid võib olla järgmisel korral raske uuesti ühendada. Kui liitmikuid ei õnnestu ühendada, tuleb seisata laaduri mootor ning kasutada jääkröhu vabastamiseks laaduri lisahüdraulika juhthooba. Veendumaks, et töövahendi hüdraulikasüsteemi ei ole jäänud jääkröhku, seisake laaduri mootor ning enne liitmike lahtiühendamist liigutage laaduri lisahüdraulika juhthooba edasi-tagasi.

6. Kasutusjuhised

Enne töö alustamist kontrollige veel kord lisaseadet ja töökeskkonda ning veenduge, et kõik takistused on töölalalt eemaldatud. Seadmete ja tööala kiire kontrollimine enne kasutamist on osa seadme ohatu ja parima tööjõudluse tagamisest.



HOIATUS!

Muljumisoht – Ärge kunagi lubage kellelegi astuda ülestõstetud töövahendi või laaduri noole alla. Pidage meeles, et laaduri noolt saab langetada või kallutada, isegi kui mootor on välja lülitatud (muljumisoht). Laadur ei ole mõeldud koorma pikaaegseks üleval hoidmiseks. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend alati ohutusse asendisse.



HOIATUS!

Ümbermineku oht – Vältige ülekoormust. Laadur võib ümber minna liiga raskete koormate käsitsemise tõttu või dünaamiliste liikumiste tõttu, mis on tingitud raske koormaga sõitmisenist ja raske koorma käsitsemisenist. Ärge sirutage teleskoopnoolt välja, kui koormus läheneb laaduri tõstevõimele või kui laaduri nool on horisontaalses asendis. Kui märkate, et laaduri tagaosa on maapinnalt kerkimas või kui laaduri koormusindikaator (kui see on paigaldatud) annab märku:

- Laske koormus aeglasedt alla ja tömmake teleskoopnool sisse
- Vältige järske kiiruse või suuna muutusi siis, kui koorem on üles tõstetud
- Kui vaja, kasutage lisaks vasturaskusi



HOIATUS!

Ümbermineku oht – Vältige ülekoormust ja hoidke koorem laaduri lähedal. Hoidke koorem sõitmise ajal maapinna lähedal, eriti keeramisel ja ebatasasel pinnal sõitmisel. Pange tähele, et raske koorem või suur kaugus koorma ja raskuskeskme vahel möjutab laaduri tasakaalu ja juhitavust. Täiendavate vasturaskuste kasutamine on eriti soovitatav väiksemate laaduri mudelitega töötamisel. 200-seeria laaduritel on soovitatav kasutada rattaraskusi. Raskete koormate korral tuleb teleskoopnool hoida laaduriga liikumise ajal sissetõmmatuna. Kinnitage alati turvarihm.

6.1 Enne kasutamist kontrollida





- Sõitke ebatasasel maaistikul ettevaatlikult ja pidage silmas laaduri esiosas oleva raske koorma möju laaduri stabiilsusele ja juhtimisele.
- Harjutage töövahendi ja laaduri juhtelementide käsitsemist ohutus kohas. Kui laaduri mudel on teile võõras, on soovitatav harjutada selle kasutamist ilma töövahendideta.
- Enne töövahendi kasutamist kontrollige töövahendit, mida plaanite kasutada kallutusadapteriga, eraldi juhendi alusel. Kontrollige, et poleks purunenud komponente.
- Kasutage ainult siis, kui köik tihvtid ja hüdraulikaliitmikud on lukustatud ja paika kinnitatud. Kallutusadapteri ja töövahendi lukustus koosneb neljast lukustustihvtist. Kontrollige, et neli lukustustihvti oleks kindlalt lukustatud.
- Kui töövahend paigaldatakse kallutusadapteri külge, pange tähele, et lukustustihvtid tuleb alati käsitsi kinnitada.
- Hoidke laaduri lisahüdraulika ühe pumba seadistusel, et kallutusadapterit saaks lihtsamalt ja täpsemalt juhtida.
- Enne töövahendi kasutama asumist veenduge, et juuresviibijad asuvad ohutus kauguses. Ärge lubage kelleagi siseneda noole ohualasse ega viibida otse laaduri ees. Samuti veenduge, et laaduriga tagurdamine on ohutu. Ärge kunagi eeldage, et juuresviibijad jäävad sinna, kus neid viimati nägite – eriti laste jaoks on liikuvad seadmed sageli põnevad ja ligitõmbavad.
- Kontrollige töövahendi ja laaduri üldist seisukorda, samuti kontrollige, et poleks hüdraulikaõli lekkeid. Töövahendit ei tohi kasutada, kui laaduri või töövahendi hüdraulikasüsteemis on rike. Hooldusjuhiseid vaadake peatükist 7.
- Töövahendit ja laaduri juhtelemente tohib kasutada ainult juhikohal istudes. Jälgige, et kasutate laadurit ja töövahendit ohutult, nagu juhendis ette nähtud. Ärge lubage lastel seadmeid kasutada.
- Ärge kunagi juhtige laadurit ega töövahendeid siis, kui olete alkoholi, uimastite või ravimite vm selliste ainete möju all, mis võivad mõjutada teie otsustusvõimet või põhjustada uimasust, samuti mitte siis, kui teie tervislik seisund ei ole seadmete kasutamiseks piisavalt hea.
- Pidage meeles õigeid töövõtteid ning ärge lahkuge juhikohalt ilma põhjuseta.




HOIATUS!

Vältige inimeste otsa sõitmist – Enne sõitmist kontrollige ümbrust. Vaadake alati laaduri liikumise suunas. Enne tagurdamist kontrollige alati, et juuresviibijad, eriti lapsed, oleks ohutus kauguses, välimaks önnetusi tagurdamise käigus.

6.2 Kallutusadapteri kasutamine

	<p>Liigutage laaduri lisahüdraulika juhthoob lukustusasendisse, et pöörata töövahendit paremale. Seisake, vabastades hoova neutraalsesse asendisse.</p> 
	<p>Liigutage laaduri lisahüdraulika juhthoob tagurdusasendisse, et pöörata töövahendit vasakule.</p> 

Alloleval pildil on näidatud tasandustöövahendi kallutamine kallutusadapteri abil.



6.3 Maksimumkoormus

Kallutusadapteri maksimumkoormus on 1200 kg, kui koormat käsitsetakse standardse tõstekahvliga (koorma kese asub 500 mm kaugusel tõstekahvli vertikaalsest osast). Kallutusadapter tuleb eemaldada, kui käsitsetakse raskemaid kaubaaluseid või suuri koppasid. Vt laaduri kasutusjuhendist lisainfot laaduri maksimumkoormuse kohta. Jälgige alati iga töövahendi maksimaalset lubatud koormust.

Kasutage kallutusadapterit ainult siis, kui on tarvis töövahendit küljele kallutada või ümber pöörata. Kallutusadapter võib saada kahjustada, kui seda kasutatakse muudel otstarvetel peale maapinna tasandamise või koormate tõstmise ja käsitsemise.

**HOIATUS!**





Ümberkukkumise oht – kasutage kallutusadapterit ainult vajaduse korral.

Kallutusadapter vähendab laaduri kallutusraskust, nihutades raskuskeset laadurist kaugemale. Arvestage laaduri kallutusraskuse vähenemist raskete koormate tõstmisel: Vt laaduri kasutusjuhendist infot koorma kauguse mõju kohta laaduri kallutusraskusele.


6.4 Vertikaalne reguleerimine

Kallutusadapteri saab seada selliselt, et kiirkinnitusplaat kallutab töövahendeid vertikaalsesse asendisse paremas suunas. Pärast seda kui on seadistatud allpool näidatud asend, ei saa töövahendit kallutada vasakule, laaduri juhiistmelt vaadates.

Seadke ja reguleerige kallutusadapter õigesse tööasendisse järgmiselt:

	<p>Pöörake töövahendit 45 kraadi võrra paremale, viies laaduri lisahüdraulika juhthoova lukustusasendisse.</p>	
	<p>Esmalt lülitage laadur välja ja seadke töövahend ohutusse asendisse, nagu kirjeldatud ohutu seisamise toimingus. Seejärel keerake lahti töövahendi kinnitusplaadi (2) kinnituspoldid (1) [8 tk].</p>	
	<p>Keerake töövahendi kinnitusplaati (2) kätsi paremale, kuni saavutatakse vertikaalse asend. Kinnitage töövahendi kinnitusplaadi kinnituspoldid (1) [8 tk].</p> <p>Nüüd saab töövahendit pöörata hüdrauliliselt horisontaalsest vertikaalsesse asendisse, juhiistmelt vaadates paremale.</p>	

Vertikaalne asend on eriti kasulik kitsastes kohtades, kus töölaius on piiratud.



Kallutusadapteri kasutamisel ujuvsüsteemiga varustatud töövahendiga olge eriti tähelepanelik töövahendi seadmisel õigesse tööasendisse. Ärge kunagi keerake ujuvsüsteemiga varustatud töövahendit küljele või tagurpidi, vältimaks materjali kahjustusi.




HOIATUS!

Muljumisoht – veenduge, et töövahendil poleks lahtiseid komponente, mis võivad kukkuda. Kukkuvad esemed võivad põhjustada tösiseid vigastusi. Kontrollige alati, et nt tõstekahvli kahvliharud oleks raami külge kinnitatud ega libiseks kallutusadapteriga tõstmisel.

6.5 Täiendav lisahüdraulika väljund (laadurite lisavarustus)

Kallutusadapterit saab kasutada ka hüdrauliliste funktsionidega töövahendiga; sel juhul peab laadur olema varustatud täiendava kahesuunalise hüdraulilise väljundiga esiosal. Esmalt asendage laaduri töövahendi mitmikliitmik tavapäraste kiirliitmikega. Seejärel ühendage töövahendi hüdraulikaliitmikud laaduri eesmise hüdraulikaväljundi külge (laadurite lisavarustus).




600 ja 700 seeria laadurid:

Lisaväljundil on eraldi juhtseade: 2-suunaline juhthoob, mis asub juhiistmest paremal. Lisainfot vt kasutusjuhendist.

Muud mudelid:

Muudel mudelitele peale 600 ja 700 seeria laadurite, mis on varustatud täiendava lisahüdraulika väljundiga esiosas, on olemas lülitி, mille abil saab valida standardse, eesmise või tagumise väljundi. Sama lisahüdraulika juhthooba kasutatakse töövahendi juhtimiseks.



Tõsiste vigastuste oht – Ärge jätkke kunagi töötavat töövahendit järelevalveta.
Käivitage töövahend ainult siis, kui see on kasutusvalmis. Ärge minge seadme lähedusse, kui teine inimene kasutab laaduri juhtseadised.

6.6 Töötamine kallakutel


Eriliselt hoolikas tuleb olla kasutades seadet kallakutel. Sõitke aeglaselt kallakutel ja ebatasastel või libedatel pindadel ning vältige järske kiiruse või suuna muutmisi. Käsitsege laaduri juhtseadmeid ettevaatlike ja sujuvate liigutustega. Olge ettevaatlik kraavide, maapinnas elevate aukude ja muude takistuste suhtes, kuna takistusele otsa sõitmise võib põhjustada laaduri ümberminekut.

Maksimaalne töstevõime ei ole saavutatav kallakul. Horisontaalsel kallakul ei tohi koormat kõrgele tösta. Laaduri raami liigendpunktid tuleb raskete koormate töstmisel otse hoida; töstmise ajal koorma pööramine mõjutab laaduri stabiilsust ja võib põhjustada masina ümberminekut.

6.7 Transpordiasend

Hoidke laadur stabiilsena. Transportige töövahendit alati võimalikult madalal ja maapinna lähedal ning hoidke hüdrauliline nool täielikult sissetõmmatuna.

Samuti hoidke kallutusadapterit sirges (keskmises) asendis transpordisõitude ajal, nagu näidatud kõrvaleval pildil.



6.8 Lahtiühendamine ja hoilepanek

Lühiajaliseks hoilepanemiseks saab kallutusadapteri laaduri küljest lahti ühendada koos paigaldatud töövahendiga. Töövahendi pikaajaliseks hoilepanemiseks tuleb see kallutusadapteri küljest lahti ühendada.


Ühendage töövahend lahti ja hoiustage see tasasel maapinnal. Parim töövahendi hoiustamise viis on asetada see otsese päikesevalguse, vihma ja äärmusliku temperatuuri eest kaitstud kohta.

- Vältige töövahendi maapinnale lebama jätmist pikemaks ajaks. Asetage see näiteks puiduplokkidele või kaubaalusele.
- Asetage mitmikliitmik hoidikule. Ärge kunagi jätke hüdraulikaliitmikku maapinnale.
- Veenduge, et töövahend oleks hoilepaneku ajaks kindlustatud mis tahes liikumise vastu.
- Ärge kunagi ronige töövahendi peale.

6.8.1 Hoiulepanek

Kallutusadapteri pikemaks hoiulepanemiseks kui ajutine laaduri küljest ühendamine, tuleb töövahend kallutusadapteri küljest lahti ühendada ja hoiustada eraldi.


Vältige kallutusadapteri otse maapinnale lebama jätmist. Asetage see näiteks puiduplokkidele või kaubaalusele.



6.8.2 Hoiulepanek koos töövahendiga

Lühiajaliseks hoiulepanemiseks võib töövahendi laaduri küljest lahti ühendada koos kallutusadapteriga, nt kui kallutusfunktsiooni kasutatakse ainult selle töövahendiga. Asetage need näiteks puiduplokkidele või kaubaalusele. Tarvis võib minna suuremat kaubaalust või kahte kaubaalust, et tagada töövahendi stabiilsus hoiustamise ajaks.

Langetage töövahend ettevaatlikult kallutusadapteriga kaubaaluse peale. Ühendage lahti mitmikliitnik ja võtke lahti töövahendi lukustustihvid.



Töövahend võib ümber kukkuda, kui see lahti ühendatakse ja kallutusadapter jäetakse töövahendi külge ühendatuks. Kergege töövahendite puhul võib olla vajalik kallutusadapteri lahtiühendamine.

ETTEVAATUST!

7. Hooldamine ja teenindus

Töövahend on loodud selliselt, et see oleks võimalikult hooldamisvaba. Korrapärane hooldamine sisaldab regulaarset puastamist ja määrimist ning töövahendi seisukorra jälgimist. Langetatavate masina osade põhjustatava muljumisoisu töttu tuleb hooldustööd läbi viia siis, kui liikuvalt osad on täielikult langetatud ja töövahend on langetatud maapinnale.



OHT!

Muljumisoht – ärge minge kunagi tõstetud töövahendi alla. Veenduge, et töövahend on hooldustöö ajal korralikult toestatud. Ärge minge kunagi tõstetud töövahendi alla. Laaduri nool võib hooldamise ajal ootamatult alla vajuda, mis põhjustab muljumisest tulenevaid tõsiseid vigastusi või möjutusi ka siis, kui laaduri mootor ei tööta. Kõik hooldustööd tuleb läbi viia siis, kui töövahend on ohutusse asendisse langetatud.

7.1 Hüdrauliliste komponentide ülevaatus

Kontrollige hüdraulikavoolikute ja komponentide seisukorda, kui mootor on välja lülitatud, süsteem on jahtunud ja rõhk on vabastatud. Ärge kasutage seadet, kui tuvastate lekkeid laaduri töövahendi hüdraulikasüsteemis. Lekkiv hüdraulikavedelik võib tungida läbi nahka ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui hüdraulikavedelik tungib läbi nahka. Peske hüdraulikaõliga kokku puutunud kehaosi hoolikalt vee ja seebiga. Hüdraulikavedelik kahjustab keskkonda ning selle keskkonda lekkimist tuleb vältida. Kõrvaldage kõik lekked kohe pärast nende tuvastamist; väike leke võib kiiresti muutuda suureks. Kasutage töövahendeid ainult Avanti laadurite jaoks lubatud hüdraulikaõliga.



OHT!

Rõhu all oleva vedeliku läbi nahka tungimise oht – Enne hooldamist vabastage jääkrõhk. Ärge kunagi käsitsege hüdraulikakomponente, kui hüdraulikasüsteem on rõhu all, kuna liitmik võib puruneda või lahti tulla ning väljapaiskuv õli võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Ärge kasutage seadet, kui tuvastate rikke hüdraulikasüsteemis.



Kontrollige voolikuid visuaalselt mõrade või hõordumise suhtes. Kui esineb lekete märke, pange komponendi kontrollimiseks papitükk kohale, kus kahtlustate leket. Ärge kasutage lekete otsimiseks käsi. Jälgige voolikute kulumist ja lõpetage kasutamine, kui mõne vooliku pinnakate on kulunud. Kontrollige voolikute paigutust; reguleerige voolikuklambreid, välimaks voolikute hõordumist. Voolikutel on piiratud tööiga. Olenevalt tööttingimustest tuleb kõiki voolikuid hoolikalt kontrollima hiljemalt 3 kuni 5 tööaasta järel ning vajadusel need uute vastu välja vahetada.

Mis tahes defekti avastamine tähendab, et voolik või komponent tuleb välja vahetada ning seadet ei tohi kasutada, kuni see on remonditud. Varuosad on saadaval teie lähima AVANTI edasimüüja käest või volitatud hooldustöökojast. Jätke remonditööd professionaalsele hooldustehnikute hooleks, kui teil pole piisavalt teadmisi ja kogemusi hüdrauliliste koostude kohta ning remonditööde ohutu läbiviimise kohta.

TÄHELEPANU

Puhastage regulaarselt laaduri ölijahuti südamikku; vt lisajuhiseid laaduri kasutusjuhendist. Õli ülekuumenemine vähendab võimsust ja möjutab nii töövahendi kui laaduri hüdrauliliste komponentide tööiga.

7.2 Töövahendi puastamine


Puhastage töövahendit regulaarselt, et vältida kogunenud mustust, mida on juba raskem eemaldada. Puastamiseks võib kasutada survepesurit ja õrnatoimelis pesuvahendit. Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid ning ärge pihustage puastusvahendit otse hüdraulikakomponentidele ega töövahendi siltidele.

7.3 Määrimine

Kallutusadapteril on 3 määrddepunkti. Kaks määrddepunkti asub hüdraulikasilindri otses ja üks kesklaagril.

Õige määrimisintervall oleneb suuresti töötigimustest, kuid määret tuleb lisada vähemalt iga 10 töötunni järel. Tuleb tagada piisav määrimine ning kui laagrid on mustad, tuleb lisada määrddeainet; lisatud määre surub mustuse välja.

Enne määrimist puhasta nipli ots ning lisa määret ainult väike kogus korraga. Kõik määrdeniplid on standardsed, R1/8" niplid. Vahetage kahjustatud niplid uute vastu.



7.4 Metallkonstruktsioonide ülevaatus

Samuti tuleb regulaarselt kontrollida töövahendi metallkonstruktsioone. Kontrollige visuaalselt kahjustuste suhtes ning vaadake hoolikalt üle kiirkinnitusklambrid ja nende ümbrus. Töövahendit ei tohi kasutada, kui see on deformeerunud, mõoranenud või kulunud.

Remonditöid, mis hõlmavad keevitamist, tohivad läbi viia ainult professionaalsed keevitajad. Keevitamisel tohib kasutada ainult meetodeid ja lisandeid, mis sobivad töövahendi materjaliks kasutatud terasega. Lisainfo saamiseks remonditööde kohta võtke ühendust lähima hooldustöökojaga.

8. Garantii tingimused

Avant Tecno Oy annab enda poolt toodetud töövahendile üheaastase garantii (12 kuud), mis hakkab kehtima alates ostukuupäevast.

Garantii katab remondikulud vastavalt alljärgnevatele tingimustele:

- remondikulud kaetakse juhul, kui remonti ei teostata tehases;
- tehas vahetas välja kõik defektiga komponendid ja kuluosad.

Tehas võib erijuhtudel hüvitada kliendile tema poolt ostetud komponentide hinna, kui see on eelnevalt kokku lepitud.

Garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel:

- tavapärased hooldustööd või selleks vajalikud varu- ja kuluosad;
- ebaharilikest tööttingimustest või kasutusviisidest, hooletusest, ilma Avant Tecno Oy loata tehtud konstruktsiooni muudatustest, mitteoriginaal varuosade kasutamisest või teostamata hooldustöödest tingitud kahjustused;
- defekti tagajärjed, nagu näiteks töökatkestus või muud võimalikud täiendavad vigastused;
- remondiga seotud transpordi ja/ või veokulud.

FI	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	Alkuperäinen kieliversio
SE	EG-försäkran om överensstämmelse	Originalversion
EN	EC Declaration of Conformity	Original language
ET	EÜ vastavusdeklaratsioon	Originaaldokumendi tõlge



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Tootja:

Osoite / Adress / Address / Aadress

AVANT TECNO OY

Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI,
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Käesolevaga kinnitame, et allpool loetletud tooted vastavad masinadirektiivi nõuetele (direktiiv 2006/42/EÜ ja selle täiendused). Rakendatud on järgmisiid ühtlustatud standardeid

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Mudelid

Avant		
Hydraulitoiminen kallitusadapteri; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk tiltadapter; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic Tilt adapter; attachment for Avant loaders Kallitusadapter 90°; Avant laaduri töövahend		A36505

CE

12.10.2018 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
Managing Director / Tegevjuht



AVANT[®]